

SCHLAGE CONNECT®
Touchscreen Deadbolt with Alarm
User Guide

CONTENTS CONTENTS

Warranty and FCC/IC Statements.....	3
Lock Setup.....	3
Lock Parts.....	4
Replacing the Batteries	4
Locking and Unlocking	5
Locking from the Outside.....	5
Locking from the Inside.....	5
Unlocking from the Outside.....	5
Unlocking from the Inside	5
Cleaning the Lock.....	5
Programming the Touchscreen.....	6
Tips for Successful Programming.....	6
Programming Descriptions.....	6
Programming Procedures.....	7
Programming the Alarm.....	8
Powering the Alarm.....	8
Alarm Setting Descriptions.....	8
Changing the Alarm Mode	9
Adjusting the Sensitivity Level	9
My Codes	10
Best Practices.....	10
Default Codes Locations.....	10
Factory Default Reset.....	12
Emergency Key Override	12
Z-Wave	13
Troubleshooting.....	14
NEED HELP?	
Please call customer support before returning the product to the store.	

Toll-Free Calling From: U.S.A.: (888) 805-9837

Canada: (800) 997-4734

Mexico: 018005067866

Visit our web site for videos, FAQs and more: answers.schlage.com

REGISTER YOUR PRODUCT

Document your purchase and register your warranty at RegisterMySchlage.com, or use the included registration card.

WARRANTY AND FCC/IC STATEMENTS

Lifetime Limited Mechanical and Finish
Warranty and 3-Year Limited Electronics
Warranty

Subject to the terms and conditions of the warranty,

Schlage extends a lifetime limited mechanical and finish

warranty and a three-year limited electronics warranty to the original consumer user (îOriginal Userî) of our Schlage brand product (îProductî) against defects in material and workmanship, as long as the Original User occupies the residential premises upon which the Product was originally installed. See answers.schlage.com for specific warranty details and limitations, or contact Schlage Customer Service at (888) 805-9837 in the U.S. and Canada or (800) 5067866 in Mexico for assistance.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

LOCK SETUP LOCK SETUP

Follow these steps to get your lock set up and ready to use. If you would like to use a home automation system to enable remote control of the lock, refer to Enrolling on a Z-Wave Network on page 13.

1 Decide what length you want the User Codes for the lock to be.

You can set User Codes to be from 4 – 8 digits in length. The default length is 4 digits. All User Codes must be the same length. Any time you change the User Code length, all current User Codes will be deleted from the lock.
i See Change User Code Length on page 7.

2 Add/Delete User Codes.

The lock comes preset with two unique User Codes. You can either use these codes or remove them and program your own codes.
i See Add User Code and Delete User Code on page 7.

3 Decide if you want to use the Auto-Lock feature or not.

When the Auto-Lock feature is enabled, the lock will automatically relock itself 30 seconds after being unlocked.
i See Enable/Disable Auto-Lock on page 7.

4 Turn on the alarm and decide which mode you want to use.

The alarm is turned off by default. If you want to use the alarm, you'll need to turn it on and decide on a mode.
i See Programming the Alarm on page 8.

PLEASE KEEP THIS GUIDE

This guide contains important information about your lock!

i Default User Codes and Programming Code are located on the sticker on the back of this guide! You will need these if you ever need to reset your lock

back to factory default settings!

ï The sticker also contains your serial number, which may be needed for warranty and customer service support.

ï Instructions for adding and deleting User Codes, changing the lock behavior, troubleshooting, customer service and more are explained in this guide!

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the

party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

To comply with FCC/IC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, this transmitter should only be used or installed at locations where there is at least 20 cm separation distance between the antenna and all persons.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause interference, and 2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

DOOR INTERIOR

Alarm

DOOR EXTERIOR

Touchscreen

Outside

Schlage Button

Touchscreen

Cylinder

Alarm Speaker

Inside Schlage

Button

Thumbturn

Bolt

Inside Schlage

Button

ï Located on the inside of the door.

ï Has three distinct lights.

ï Used to program the alarm. See Programming the Alarm on page 8.

ï Does not lock or unlock the door.

Thumbturn ï Used to lock and unlock manually from the inside.

Outside Schlage

Button

ï Located on the outside of the door.

ï The first button you will press when entering a User Code and in the programming process.

ï Press to exit programming mode immediately.

Touchscreen ï Remains unlit until the Outside Schlage Button is pressed.

ï Located on the outside of the door.

ï Used to enter codes for programming and unlocking.

Cylinder ï Used to unlock only in emergency situations. See Emergency Key

Override on page 12.

Alarm Speaker ï Sounds alarms based on the chosen settings. See Programming

the Alarm on page 8.

Bolt ï Automatically extends and retracts when the touchscreen is used.

ï Manually extends and retracts when the thumbturn is rotated.

REPLACING THE BATTERIES

LLReplace the batteries in your lock at the same time each year that you test and replace the batteries in your smoke alarms. This will ensure continued reliable operation.

LLUse four high-quality alkaline AA batteries for replacement. Lithium batteries may cause undesirable operation.

1. Remove the inside cover.

2. Unsnap the battery connector, remove the battery tray and replace the batteries.

3. Replace the battery tray with the batteries facing the door. Snap the battery connector to the tray and replace the cover.

ELECTROSTATIC DISCHARGE

WARNING!

DO NOT TOUCH the circuit board!

You may damage the lock.

5

ENGLISH

LOCKING AND UNLOCKING

LLIf you make a mistake while entering a User Code, press the Outside Schlage Button and then start again.

Locking from the Outside

1. Press the Outside Schlage Button.

2. The lock will lock. The green check mark will light once.

LLIf the bolt cannot fully extend, the red X will light and a tone will sound. The door may remain unlocked!

LLIf the Lock & Leave feature is disabled, a valid User Code must be entered to lock the door. See Enable/Disable Lock & Leave on page 7.

Locking from the Inside

Rotate the Inside Thumbturn.

LLThe Inside Schlage Button will not lock the deadbolt. It is used to program and control the alarm. See Programming the Alarm on page 8.

Unlocking from the Outside

1. Press the Outside Schlage Button.

2. Enter a valid User Code.

3. The green success check mark will flash twice and one beep will sound. The deadbolt will unlock.

LLIf the red error X lights, the User Code was not valid.

Unlocking from the Inside

Rotate the Inside Thumbturn.

LLThe Inside Schlage Button will not unlock the deadbolt. It is used to program and control the alarm. See Programming the Alarm on page 8.

CLEANING THE LOCK

In order to properly clean the touchscreen from build-up of dirt, oils, or other contaminants; you should use a mild dish soap with warm water and follow the general

rules below:

- ï Do rinse the touchscreen with warm water prior to cleaning process.
 - ï Do follow the application of soap with a damp, lukewarm cloth
 - ï Don't use abrasives, high alkaline cleaners, or gasoline
 - ï Don't leave cleaners on touchscreen for long periods, wash immediately.
 - ï Don't apply cleaners in direct sunlight or at elevated temperatures.
 - ï Don't use scrapers, squeegees or razors.
- The bolt itself can be cleaned, using a mild dish soap and warm water. This can help improve decreased performance.

PROGRAMMING THE TOUCHSCREEN PROGRAMMING THE TOUCHSCREEN

Red X

- ï If there is a problem during programming, you will see the red error X.

Programming Indicator

- ï Blinks when Programming Mode is entered
- ï Solid while a programming function is being performed.

Green Check Mark

- ï Blinks when a number key is pressed and when a function is complete.

Outside Schlage Button

- ï The first button you will press in the programming process.
- ï Can also be pressed to exit programming immediately.

Tips for Successful Programming

LWatch the video before you begin! Browse to answers.schlage.com and watch User and Alarm Programming For Touchscreen Deadbolt.

LThe lock comes preset with a unique default Programming Code and two unique Default User Codes. Use these codes to operate your lock or change them using the instructions in this guide.

LDefault Codes are located on the back of the Alarm Assembly, and on the back of this guide.

LIf you would like to use a home automation

system to enable remote control of the lock, refer to Enrolling on a Z-Wave Network on page 13.
Programming Descriptions

Add User Code User Codes unlock the deadbolt. Can be 4 – 8 digits long. All codes must be the same length. See Change User Code Length on page 7.

Delete User Code Removes one User Code at a time.

Change The Programming Code is used to put the lock into Programming Programming Code Mode. It is 6 digits long.

Enable Prevents all user codes from unlocking the deadbolt . Enable for Vacation Mode extra security while you are away for an extended period of time.

Disable Returns lock to normal operation.
Vacation Mode

Enable/Disable The beeper can be turned off if desired. Beeps will still sound
Beeper during programming.

Delete ALL Removes ALL User Codes from the lock.
User Codes

Enable/Disable
Lock & Leave

When enabled: Press the Outside Schlage Button to lock the deadbolt. (Default setting).

When disabled: Press the Outside Schlage Button and then enter a user code to lock the deadbolt.

Change User Codes can be 4 – 8 digits in length. Default is 4 digits.
User Code Length Changing the User Code length will delete all existing User Codes!

Enable/Disable When enabled, the lock will automatically relock 30 seconds after Auto-Lock unlocking. (Disabled by default.)

Temporarily
Disable

Auto-Lock

Auto-Lock must already be enabled. While the deadbolt is locked, press the Outside Schlage Button and then enter a 4-8 digit User Code to unlock the deadbolt. Within 5 seconds, manually lock and unlock the deadbolt using the thumbturn.

Restore Lock the deadbolt using the thumbturn.
Auto-Lock

Programming Procedures

Determine how long you want your User Codes to be BEFORE adding any User Codes. If you change the User Code length, all existing User Codes will be deleted!

FOR USING A STANDALONE UNIT FOR USING A STANDALONE UNIT
Programming Mode will automatically time 1. Open the door and extend the deadbolt out after 30 seconds of inactivity. before beginning.
2. If you make a mistake, press the Outside Schlage Button to leave Programming Mode, and then start over.
WRITE YOUR PROGRAMMING CODE HERE FOR EASY ACCESS
ENTER PROGRAMMING MODE FUNCTION STEPS

FUNCTION VERIFY

(PRESS)

(PRESS)

Add User Code
6 Digit

New 4-8
Digit User
Code
Same New
Programming

4-8 Digit
Code

2 blinks +

2 beeps
Add another code

User Code

Delete User
Code
6 Digit

4-8 Digit
User
Code
Same 4-8
Programming

Digit UserCode

2 blinks +
2 beeps
Delete another code

Code

Change
Programming
Code
6 Digit

New 6

Same New

Programming

Digit

6 Digit

2 blinks +

Code

Programming Programming

2 beeps

Code

Code

Enable

Vacation Mode

6 DigitProgramming

Code

Disable Vacation Mode 6 Digit Programming Code

2 blinks +

2 beeps

2 blinks +

2 beeps

6 DigitProgramming

Code

Enable:1 blink + 1 beep

Disable: 2 blinks + 2

beeps

6 Digit

6 DigitProgramming

Programming

Code

2 blinks +

2 beeps

Code

Delete ALL

User Codes

Warning Removes ALL User Codes from the lock. User Codes cannot be
retrieved

after they are deleted!

Enable/Disable

Beeper

Enable/Disable

Lock & Leave

6 DigitProgramming

Code Enable:1 blink + 1 beep

Disable: 2 blinks + 2

beeps

Change User

Code Length
6 Digit Programming
Code
Desired
User
Code
Length
Same
Desired
User Code
Length
2 blinks +
2 beeps
Warning Changing the User Code length will delete all existing User
Codes! User
Codes cannot be retrieved after they are deleted!
Enable/Disable
Auto-Lock
6 Digit
Programming Code Enable: 1 blink + 1 beep Disable: 2 blinks + 2
beeps
Temporarily Disable
Auto-Lock
(deadbolt should be locked to begin)
4-8 Digit
User Code
Within 5 seconds,
manually lock and unlock the
deadbolt using the thumbturn.
1 blink +
1 beep
Restore
Auto-Lock
Relock the deadbolt using the thumbturn.
2 blinks +
2 beeps

PROGRAMMING THE ALARM PROGRAMMING THE ALARM

Powering the Alarm

The alarm is turned off by default. After installation, you'll need to turn on your alarm.

L Program the alarm using the Inside Schlage Button, shown below.
L Not sure your alarm is turned on? Simply press and release the Inside Schlage Button once. It will beep and light up to confirm it is activated. If it
does not, try turning the alarm on again, and check the batteries.
L Watch the video before you begin! Browse to answers.schlage.com and

watch User and Alarm Programming For Touchscreen Deadbolt.
Press and hold

Turn the Alarm

ON

Release after first flash
(about 5 seconds)

Press and hold

Turn the Alarm

OFF

Release after second flash
(about 6 seconds)

If you want to silence an alarm early, press and hold the Inside
Schlage
Button until the alarm sound stops.
Want to hear what the alarm sounds like in Activity or Forced Entry
mode?
Enter an incorrect code four times and the alarm will sound.
2 Alarm Setting Descriptions

Decide which alarm setting is best for you.

MODE DESCRIPTION LIGHTS SOUNDS

Activity

Alarms when the
door opens or
closes.

Perfect for monitoring
doors while you're at
home.

After the alarm is
triggered, there is
a built-in 3-second
delay for it to reset.

Middle LED light
flashes

Two short beeps

Tamper

Alarms when the
lock is disturbed,

while locked.
Senses subtle activity
at the lock.
Left and right
LED lights flash
alternately
15 second Alarm
(90 dB=similar to
the volume of your
smoke alarm)
Forced Entry
Alarms when
significant force
pushes against the
door, while locked.
Perfect for nighttime or
when you're away from
home.
i Least sensitive mode
ñ many choose to
use this alert setting
all the time.
All lights flash
Three-minute shrill,
steady alarm
(90 dB=similar to
the volume of your
smoke alarm)

3 Changing the Alarm Mode

After you power on the alarm, it will be preset to the Forced Entry mode, by default. If you want to change the mode, follow these simple steps:

LThe alarm must first be powered on before changing the alert setting!
Press and hold.
Release after
first flash (about
2 seconds)
Activity
Press and release the
button until the LEFT
light is lit.
Tamper
Press and release the
button until the MIDDLE
light is lit.

Forced Entry

Press and release the button until the RIGHT light is lit.

DEFAULT SETTING

LThe lock will beep when it leaves Programming Mode.

4 Adjusting the Sensitivity Level

Each alarm mode is preset to a sensitivity level of three. If your alarm is sounding too frequently, or not frequently enough, try changing this setting.

LYou do not need to adjust this setting unless the alarm is sounding too frequently or not frequently enough.

LIf you change the alarm mode, the sensitivity will revert back to the default setting.

Press and hold Press and release Press and release again

Release after third flash (about 10 seconds).

Wait for 1 – 5 flashes/beeps. The number of flashes/beeps matches the sensitivity setting. until the number of flashes/beeps matches the desired sensitivity setting.

LEach time you press and release the button, the alarm will beep/flash the same number of times as the setting level.

SENSITIVITY

1 2 3 4 5

default

Number of Flashes/Beeps

MY CODES MY CODES

Use these tables to record Programming and User Codes that you program into the lock.

i The Programming Code can be any combination of six numbers entered into the keypad to put the lock in Programming Mode.

i The first 4 – 6 numbers (depending on User Code Length) must be different from all of the User Codes currently in the lock.

i One Programming Code is programmed into the lock by default. This code can be found on the stickers, one on the back of the Alarm Assembly and one on the back of this guide.

Use a pencil to enter
the codes in the boxes
so you can easily
change them later.
User Codes

- A User Code can be any combination of 4 – 8 digits entered into the keypad to unlock the lock.

- The first 4–6 digits must be different from the first 4–6 digits of the Programming Code.

- Two User Codes are programmed into the lock by default. These two codes can be found on the stickers, one on the back of the Inside Alarm Assembly and one on the back of this guide.

Up to 30 User Codes
can be stored in the
lock at one time.
Best Practices

- Give each person their own unique User Code.
- Change User and Programming Codes periodically to ensure security.

Default Codes Locations

Codes are located on the sticker on the back of this guide. They are also located on the back of the Alarm Assembly.

If you have questions about any part of installation or programming, don't return the Touchscreen Deadbolt with Alarm to the store. Our Schlage Customer Service representatives are ready to help.

oll-Free: 1.888.805.9837
Live Chat: [schlage.com](https://www.schlage.com)

o learn more about this product, scan the code with your smartphone. Download the app at scanlife.com.

Default Codes

Si tiene dudas acerca de cualquier parte de la instalación o programación, no devuelva el cerrojo de pantalla táctil con alarma a la tienda. Nuestros representantes del Departamento de Servicio de Asistencia al Cliente de Schlage están listos para ayudarlo.

Línea gratuita 1.888.805.9837
Chat en vivo schlage.com

Para obtener más información sobre este producto, escanee el código con un teléfono inteligente.

Descargue la aplicación en scanlife.com.

Si vous avez des questions concernant l'installation ou programmation, ne ramenez pas le pêne dormant avec Écran tactile muni d'une alarme au magasin. Les représentants du service à la clientèle de Schlage sont à votre service.

Sans frais 1.888.805.9837
Clavardage en direct schlage.com

Pour de plus amples renseignements sur ce produit, numérisez le code avec votre téléphone intelligent.

Téléchargez l'application au scanlife.com.

The same codes are located in both places.

SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
Default Programming Code
Código de Programación
Predeterminado

.....L

Default User Codes

Códigos de Usuario Predeterminado

.....V

.....

24060857

© Allegion 2014

Códigos Predeterminados

SCHLAGE

00000000

BE469

Firmware Ver.: xxx-x

Programming Code: 000000

User Code A: 0000

User Code B: 0000

0000000-000

00000000

FCC ID: xxxxxxxx

SCHLAGE

00000000

BE469

Firmware Ver.: xxx-x

Programming Code: 000000

User Code A: 0000

User Code B: 0000

0000000-000

00000000

FCC ID: xxxxxxxx

Printed in Country

24060857 Rev. 01/14-a

LD0 NOT remove the sticker from the back of the Alarm Assembly! If you lose your Programming Code, you can reset your lock back to these default codes.

DATE PROGRAMMING CODE

USER NAME USER CODE

Example: John Smith 1234

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.

FACTORY DEFAULT RESET FACTORY DEFAULT RESET

When should you perform a Factory Default Reset?

ï If you want to move the lock to a different door, you need to restore default settings, move the lock to the new door, and then set up the lock again.

ï If you have forgotten your Programming Code, you can restore the default codes.

WARNING

Locate the default Programming and User Codes on the back of this guide or the back of the Alarm Assembly before beginning! Default Programming and User Codes will be

restored. All existing User Codes and current Programming Code will be erased.

CUSTOMER SERVICE CANNOT RETRIEVE LOST DEFAULT CODES! DO NOT RESTORE FACTORY SETTINGS UNLESS YOU CAN LOCATE THE DEFAULT CODES.

1. Disconnect the batteries. See Replacing the Batteries on page 4.
 2. Press and hold the Outside Schlage Button.
 3. While holding the Outside Schlage Button, reconnect the batteries.
 4. Release the Outside Schlage Button.
- If you are moving the lock to a new door, install the lock on that door before continuing.
5. To check that the lock was reset, press the Outside Schlage Button and enter one of the Default User Codes. See Default Codes Locations on page 10.
 6. If the reset was successful, the lock will perform a setup routine. Wait until the bolt stops moving. The reset and setup are complete.
- EMERGENCY KEY OVERRIDE**
Emergency Key Override can be used when the battery is completely dead, or when no valid User Code is known.

Insert key and rotate to unlock, just like any lock. See Replacing the Batteries on page 4.

This lock may be rekeyed to match other locks in a residence. Contact a locksmith for assistance.

Z-WAVE

This lock is equipped with a Z-Wave® radio.

The Z-Wave radio is disabled by default to conserve battery life.

When the lock is enrolled

for the first time, the radio is automatically enabled.

About Z-Wave

This lock is a Security Enabled Z-Wave Product.

i This lock may be included into any Z-Wave network to enable remote control of the lock,

from any manufacturer or service provider.

ii Listening nodes from any manufacturer or service provider can act as repeaters to extend network range.

iii The lock will have limited functionality if included with a non-secure controller.

iv Replication is the process of copying the network data from a

primary controller to a secondary controller on the network. For more information, please see your controller's documentation.

• This device supports Anti-Theft. Enabling Anti-Theft protection requires an Anti-Theft enabled controller. For more information, please see your controller's website or documentation.

Enrolling on a Z-Wave Network

This lock may be included into any Z-Wave network, from any manufacturer.

STOP Refer to your home automation system's documentation or website for more

information, then continue.

Enroll your lock:

Extend the bolt on the lock and then perform the following:

Enroll/Unenroll

the Lock

6 Digit

Programming Code

OR

The lock was

Enrolled/

Unenrolled

The lock was

not Enrolled/

Unenrolled

To verify enrollment:

1. Remove the battery cover.

Z-WAVE

This lock is equipped with a Z-Wave® radio.

The Z-Wave radio is disabled by default to conserve battery life.

When the lock is enrolled

for the first time, the radio is automatically enabled.

About Z-Wave

This lock is a Security Enabled Z-Wave Product.

• This lock may be included into any Z-Wave network to enable remote control of the lock, from any manufacturer or service provider.

• Listening nodes from any manufacturer or service provider can act as repeaters to extend network range.

• The lock will have limited functionality if included with a non-secure controller.

• Replication is the process of copying the network data from a primary controller to a

secondary controller on the network. For more information, please see your controller's

documentation.

ï This device supports Anti-Theft. Enabling Anti-Theft protection requires an Anti-Theft enabled controller. For more information, please see your controller's website or documentation.

Enrolling on a Z-Wave Network

This lock may be included into any Z-Wave network, from any manufacturer.

STOP Refer to your home automation system's documentation or website for more information, then continue.

Enroll your lock:

Extend the bolt on the lock and then perform the following:

Enroll/Unenroll

the Lock

6 Digit

ProgrammingCode

OR

The lock was

Enrolled/

Unenrolled

The lock was

not Enrolled/

Unenrolled

To verify enrollment:

1. Remove the battery cover. See Replacing the Batteries on page 4.

2. Disconnect the battery connector.

3. While watching the inside Schlage button, reconnect the battery connector.

4. The inside Schlage button will blink if the lock is enrolled.

PROGRAMMING USING Z WAVE

Many home automation systems support features of the deadbolt including locking, unlocking, and various other programming options.

Refer to your home automation system documentation or website for more information.

TROUBLESHOOTING TROUBLESHOOTING

PROBLEM SOUNDS LIGHTS SOLUTION

I forgot my

Programming Code.

ó ó Check the back of this guide or the

back of the Alarm Assembly for default

Programming Code.

If needed, restore lock to factory settings.

See Factory Default Reset on page 12.

I need to delete a

User Code that I don't remember.

ó ó Delete all User Codes. Then add all needed User Codes back into the lock. See Programming the Touchscreen on page 6.

Cannot add a new User Code.

ó Yellow dot flashing

1 was not pressed after entering Programming Mode.

2 beeps 2 Red

30 User Codes already exist. Delete a User Code before adding a new one. See Delete User Code on page 7.

Second User Code entry did not match first User Code entry.

The new User Code matches the first 4 – 6 digits of the existing Programming Code.

Cannot delete a User Code.

ó Yellow dot flashing

2 was not pressed after entering Programming Mode.

2 beeps 2 Red

First User Code entered did not match any current User Code.

Second User Code entered did not match first User Code entered.

Cannot change Programming Code.

ó Yellow dot flashing

3 was not pressed after entering Programming Mode.

2 beeps 2 Red

Second Programming Code entered did not match first Programming Code entered.

First 4 – 6 digits of new Programming Code match an existing User Code.

Cannot delete all User Codes.

ó Yellow dot flashing

6 was not pressed after entering Programming Mode.

The 2nd Programming Code entered

was not valid.
User Code does not
unlock lock.
1 beep 1 Red User Code entered is not a valid User
Code.
User Code cannot be
entered after Outside
Schlage button is
pressed.
1 beep Green
then
Red
Vacation Mode is enabled. Disable
Vacation Mode. See Disable Vacation
Mode on page 7.
1 beep 1 Red Too many incorrect User Codes have been
entered. Wait 30 seconds and try again.
Backlighting does not
come on when Outside
Schlage button is
pressed and User Code
cannot be entered.
ó ó Batteries are completely dead and no
electronic operations are possible. See
Replacing the Batteries on page 4.
The battery tray is not connected.
The cable that runs through the door is not
connected. Remove the Alarm Assembly
and check the connection. See Step 8 of
the Touchscreen Deadbolt with Alarm
Installation Instructions for help.

PROBLEM SOUNDS LIGHTS SOLUTION

After entering a User
Code to unlock the
lock, the yellow dot is
flashing and there is a
delay before unlock.
Several
beeps
Outside
yellow dot
flashing
Battery is low and should be replaced. See
Replacing the Batteries on page 4.
Inside Schlage Button
is flashing but no alarm
is sounding.

ó Inside

Schlage

Button

flashes

every 5

seconds

3 Red when Outside

Schlage Button is

pressed.

ó 3 Red Battery is critical and must be replaced.

See Replacing the Batteries on page

4.

Pressing Outside

Schlage button when

deadbolt is unlocked

does not cause

deadbolt to relock.

ó ó The Lock & Leave feature is not enabled.

See Enable/Disable Lock & Leave on

page 7.

If you do not want to enable Lock & Leave,

then enter a valid User Code to lock the

door.

Deadbolt will not extend

or retract as expected.

1 long

beep

1 Red Adjust bolt/frame alignment. Browse to

answers.schlage.com for help.

Deadbolt requires two

attempts to lock or

unlock.

ó Green Deadbolt/frame alignment is marginal.

Adjust door/frame for best operation.

Browse to answers.schlage.com for help.

Alarm will not sound. ó ó Turn on Alarm.

Alarm sounds too

frequently/ false alarm,

or not frequently

enough.

Alarm ó Sensitivity level is too high (at 1 or 2) or

too low (at 4 or 5) and should be adjusted.

See Adjusting the Sensitivity Level on

page 9.

The tamper alert is not

sounding.

ó ó There is a 60-second delay before device

alarms to allow you to exit and lock the

door. See Alarm Setting Descriptions on

page 8.

The bolt was operating smoothly, but now is not.

ó ó The bolt has become soiled. Clean with mild detergent and warm water.
The strike has become worn. Flip the strike over for continued smooth operation.

SCHLAGE CONNECT®
Cerrojo de pantalla táctil con alarma
Guía del usuario

CONTENIDO CONTENIDO

Garantía y declaraciones de la FCC/IC19

Instalación de la cerradura 19

Piezas de la cerradura..... 20

Cambio de las baterías..... 20

Bloqueo y desbloqueo..... 21

Bloqueo desde el exterior 21

Bloqueo desde el interior 21

Desbloqueo desde el exterior 21

Desbloqueo desde el interior 21

Limpiar la cerradura..... 21

Programación de la pantalla táctil 22

Sugerencias para una
programación exitosa..... 22

Descripciones de programación..... 22

Procedimientos de programación .. 23

Programación de la alarma 24

Encendido de la alarma 24

Descripciones de la
configuración de la alarma..... 24

Cambio del modo de alarma 25

Ajuste del nivel de sensibilidad 25

Mis códigos..... 26

Procedimientos recomendados..... 26

Ubicación de los códigos
predeterminados 26

Restablecimiento de la
configuraci3n predeterminada.....28

Anulaci3n con llave de emergencia.... 28

Z-Wave 29

Resoluci3n de problemas..... 30

¿NECESITA AYUDA?

Comuníquese con el Servicio de Asistencia al Cliente
antes de devolver el producto a la tienda.

Líneas gratuitas: EE. UU.: (888) 805-9837

Canad.: (800) 997-4734

México: 018005067866

Visite nuestro sitio web para ver los videos, las preguntas frecuentes
y m.s:

answers.schlage.com

REGISTRE SU PRODUCTO

Documente su compra y registre su garantía en RegisterMySchlage.com, o
use la tarjeta
de registro incluida.

GARANTÍA Y DECLARACIONES DE LA FCC/IC

Garantía limitada de por vida sobre las
piezas mecánicas y el acabado, y garantía
limitada de tres años sobre los componentes
electrónicos

En virtud de los términos y condiciones de estagarantía, Schlage
extiende una garantía limitada depor vida sobre las piezas mecánicas y
el acabado,

así como una garantía limitada de tres años sobre los componentes
electrónicos, al usuario consumidor original (¿Usuario original¿) de
nuestro producto Schlage (¿Producto¿) contra defectos en los
materiales y la fabricaci3n, siempre que el Usuario original habite la
residencia en donde se instal3 originalmente el Producto. Consulte
answers.schlage.com para ver

informaci3n y limitaciones específicas de la garantía, o

comuníquese con el Servicio de Asistencia al Clientede Schlage
llamando al (888) 805-9837 en los EE. UU.

y Canad. o (800) 506-7866 en México para obtener ayuda.

Declaraci3n de interferencia de la FCC

Este equipo ha sido evaluado, y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la Sección 15 de las

Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no puede garantizarse que no se producirá una interferencia

en una instalación específica. Si este equipo causa

interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Separar más el equipo del receptor.

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

Siga estos pasos para instalar su cerradura y tenerla lista para usar.

Follow these steps to get

your lock set up and ready to use. Si desea utilizar un sistema de automatización del hogar

para habilitar el control remoto de la cerradura, refiérase a Inscripción en una red Z-Wave

en la página 29.

Decida la longitud deseada para los códigos de usuario de la cerradura.

Puede configurar los códigos de usuario para una longitud de 4 a 8 dígitos. La longitud

predeterminada es de 4 dígitos. Todos los códigos de usuario deben tener la misma longitud.

Cada vez que cambia la longitud de un código de usuario, todos los códigos de usuario actuales se eliminarán de la cerradura.

• Consulte Cambiar la longitud del código de usuario en la página 23.

2 Agregar/eliminar códigos de usuario.

La cerradura viene preconfigurada con dos códigos de usuario únicos. Puede usar estos

códigos o eliminarlos y programar sus propios códigos.

• Consulte Agregar un código de usuario y a Eliminar un código de usuario en la página 23..

3 Decida si desea usar la función de bloqueo automático o no.

Cuando la función de bloqueo automático esté activada, la cerradura volverá a bloquearse automáticamente después de treinta segundos de haber sido desbloqueada.

• Consulte Habilitar/deshabilitar el bloqueo automático en la página 23.

4 Encienda la alarma y decida en qué modo desea usarla.

La alarma está apagada por configuración predeterminada. Si desea usar la alarma, deberá

encenderla y optar por un modo.

• Consulte Programación de la alarma en la página 24.

CONSERVE ESTA GUÍA

Esta guía contiene información importante acerca de su cerradura.

• Los códigos de usuario predeterminados y el código de programación figuran en el adhesivo que se encuentra en la parte posterior de esta guía. Los necesitará si, en algún momento, debe restablecer su cerradura a la configuración predeterminada de fábrica.

• El adhesivo también contiene su número de serie, que puede ser necesario para la garantía y para el Servicio de Asistencia al Cliente.

• Las instrucciones para agregar y eliminar códigos de usuario, cambiar el funcionamiento de la cerradura, resolución de problemas, servicio de asistencia al cliente y más se explican en esta guía.

–Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

–Consultar al distribuidor o a un técnico que tenga experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su

funcionamiento est· sujeto alas siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar una interferenciada0ina.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferenciaque se reciba, incluida la interferencia que puedaocasionar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificaci0n que no haya sido

expresamente aprobado por la parte responsable delcumplimiento puede anular la autoridad del usuariopara operar este equipo.

Exposici0n a radiofrecuencia

Para cumplir con los requisitos de exposici0n aradiofrecuencia de la FCC/IC para los dispositivos

m0viles de transmisi0n, este transmisor se debe utilizar

o instalar solamente en lugares donde haya, al menos, 20 cm de distancia de separaci0n entre la antena y las personas.

Seg'n las reglamentaciones de Industry Canada, este radiotransmisor solo puede funcionar usandouna antena de un tipo y ganancia m·xima (o menor)

aprobadas para el transmisor por Industry Canada.

Para reducir una posible interferencia de radio aotros usuarios, el tipo de antena y su gananciadeber·n elegirse de modo tal que la potencia radiadaisotr0picamente equivalente (e.i.r.p.) no sea mayor quela permitida para una comunicaci0n exitosa.

Este dispositivo cumple con los est·ndares RSS delicencia exenta de Industry Canada. Su funcionamientoest· sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Estedispositivo no debe causar una interferencia y (2)

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda ocasionar unfuncionamiento no deseado.

20 ESPA-OL

PIEZAS DE LA CERRADURA

INTERIOR DE LA PUERTA

Alarma

EXTERIOR DE LA PUERTA

Pantalla t·ctil

Bot0n Schlage

exterior

Pantalla t·ctil

Cilindro

Altavoz de la alarma

Botón Schlage

interior

Pestillo giratorio

Perno

Botón Schlage

interior

• Ubicado en la parte interna de la puerta.

• Tiene tres luces diferentes.

• Se usa para programar la alarma. Consulte Programación de la alarma en la página 24.

• No trabe o destrabe la puerta

Pestillo giratorio • Se usa para bloquear y desbloquear manualmente desde adentro.

Botón Schlage

exterior

• Ubicada en la parte externa de la puerta.

• El primer botón que presiona al introducir un código de usuario y en el

proceso de programación.

• Presiónelo para salir del modo de programación de inmediato.

Pantalla táctil • Se mantiene apagada hasta que se presiona el botón Schlage exterior.

• Ubicada en la parte externa de la puerta.

• Se utiliza para introducir códigos de programación y desbloqueo.

Cilindro • Se usa para desbloquear únicamente en casos de emergencia.

Consulte Anulación con llave de emergencia en la página 28.

Altavoz de la

alarma

• Las alertas suenan de acuerdo con la configuración elegida. Consulte Programación de la alarma en la página 24.

Perno • Se extiende y retrae automáticamente cuando se usa la pantalla táctil.

• Se extiende y retrae manualmente cuando se aplica el pestillo giratorio.

CAMBIO DE LAS BATERÍAS

LLCambie las baterías en su cerradura en el mismo

momento todos los años en que prueba y cambia

las baterías de sus alarmas contra humos. Esto

garantizará un funcionamiento confiable continuo.

LLUse cuatro baterías AA alcalinas de alta

calidad para el cambio. Las baterías de litio

pueden ocasionar un funcionamiento indeseado.

1. Retire la cubierta interior. 2. Destrabe el conector de las baterías, retire la bandeja de las baterías y cómbielas.

3. Vuelva a colocar la bandeja de

las baterías con las baterías

mirando hacia la puerta. Coloque

el conector de las baterías en

la bandeja y vuelva a colocar la

cubierta.

DESCARGA ELECTROSTÁTICA

°ADVERTENCIA!

°NO TOQUE la placa de circuito!

Puede dañar la cerradura.

21

ESPA-OL

BLOQUEO Y DESBLOQUEO

LLSi comete un error al introducir un código de usuario, presione el botón Schlage exterior y vuelva a comenzar.

Bloqueo desde el exterior

1. Presione el botón Schlage exterior.

2. La cerradura se bloquea. La cerradura se bloquea. La marca de control verde se enciende una vez.

LLSi no puede extender completamente el perno, se mostrará una X roja y sonará un tono. °Es posible que la puerta permanezca sin traba!

LLSi la función Bloquear y salir está habilitada, debe introducir un código de usuario válido para bloquear la puerta. Consulte Habilitar/deshabilitar Bloquear y salir en la página 23.

Bloqueo desde el interior

Aplique el pestillo giratorio interior.

LLEl botón Schlage interior no bloquea el cerrojo. Se usa para programar y controlar la alarma. Consulte Programación de la alarma en la página 24.

Desbloqueo desde el exterior

1. Presione el botón Schlage exterior.

2. Introduzca un código de usuario válido.

LLLa marca de control verde que indica Éxito parpadeará dos veces y se oír un pitido. El cerrojo se destrabará.

LLSi se enciende la X de error roja, el código de usuario es inválido.

Desbloqueo desde el interior

Aplique el pestillo giratorio interior.

LLEl botón Schlage interior no desbloquea el cerrojo. Se usa para programar y controlar la alarma. Consulte Programación de la alarma en la página 24.

LIMPIAR LA CERRADURA

Para limpiar adecuadamente la pantalla táctil de suciedad, aceites u otros contaminantes,

debe usar jabón detergente suave con agua tibia y seguir las instrucciones generales que se mencionan a continuación:

• Enjuague la pantalla táctil con agua tibia antes de iniciar el proceso de limpieza.

• Aplique jabón con un paño húmedo y tibio.

• No use productos abrasivos, limpiadores con alta alcalinidad o gasolina

• No deje limpiadores sobre la pantalla táctil por períodos prolongados; enjuáguelos de inmediato.
• No aplique limpiadores en exposición a la luz solar ni a temperaturas elevadas.
• No use espátulas, escobillas ni navajas.
Puede limpiar el perno con detergente suave y agua tibia. Esto evitará que su rendimiento decaiga.

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

X roja

• Si hay un problema durante la programación, verá la X de error roja.

Indicador de programación

• Parpadea cuando se ingresa al modo de programación

• Se mantiene encendido cuando se ejecuta una función de programación.

Tilde verde

• Parpadea cuando se presiona una tecla numérica y cuando se ha completado una función.

Botón Schlage exterior

• El primer botón que presiona en el proceso de programación.

• También puede presionarse para salir de la programación de inmediato..

Sugerencias para una programación exitosa

• Mire el video antes de comenzar! Los códigos predeterminados se visitan en answers.schlage.com y mire la encuentran en la parte posterior de la

Programación de alarmas y usuario unidad de la alarma y en la parte posterior

para cerrojo con pantalla táctil. de esta guía.

La cerradura viene preconfigurada con un código de

Si desea utilizar un sistema de

programación único predeterminado y dos códigos automatización del hogar para habilitar el

de usuario únicos predeterminados. Use estos control remoto de la cerradura, refiérase

códigos para operar la cerradura o cámbielos con las a Inscripción en una red Z-Wave en la

instrucciones que se brindan en esta guía. página 29.

Descripciones de programación

Agregar un código de Los Códigos de usuario desbloquean el cerrojo. Pueden tener de 4 a 8 dígitos.

usuario Todos los códigos deben tener la misma longitud. Consulte Cambiar la longitud del código de usuario en la p. gina 23.

Eliminar un código de Elimina un código de usuario a la vez.
usuario

Cambiar el código de El código de programación se usa para colocar la cerradura en el modo de programación. Tiene 6 dígitos de largo.

Habilitar el modo de Esto evita que todos los códigos de usuario desbloqueen el cerrojo. Obtenga vacaciones seguridad extra mientras est. fuera de su casa por un periodo de tiempo extendido.

Deshabilitar el modo Permite que la cerradura vuelva al funcionamiento normal.
de vacaciones

Habilitar/deshabilitar la alerta sonora

La alerta sonora puede apagarse si así lo desea. Seguir escuchando pitidos durante la programación.

Eliminar TODOS los La alerta sonora puede apagarse si así lo desea. Seguir escuchando pitidos

códigos de usuario durante la programación.

Habilitar/deshabilitar Cuando est. activado: presione el botón Schlage interior para bloquear el

Bloquear y salir cerrojo. (Configuración predeterminada).

Cuando est. desactivado: presione el botón Schlage exterior e ingrese un

código de usuario para bloquear el cerrojo.

Cambiar la longitud del

código de usuario

Los códigos de usuario pueden tener de 4 a 8 dígitos de largo. La configuración

predeterminada es de 4 dígitos. °Al cambiar la longitud del código de usuario, se

eliminar n todos los códigos de usuario existentes!

Habilitar/deshabilitar el Cuando est. activado, la cerradura se bloquear automáticamente 30 segundos

bloqueo automático después de ser desbloqueada. (Desactivado de forma predeterminada).

Deshabilitar La función de bloqueo automático ya debe estar activada. Mientras el cerrojo está temporalmente el bloqueado, presione el botón Schlage exterior y luego introduzca un código de bloqueo automático usuario de 4 a 8 dígitos para desbloquear el cerrojo. Después de cinco segundos, bloquee y desbloquee manualmente el cerrojo usando el pestillo giratorio.

Restaurar el bloqueo Vuelva a bloquear el cerrojo usando el pestillo giratorio.
automático

Procedimientos de programación

LDetermine la longitud para sus códigos de usuario ANTES de agregar un código de usuario. °Si cambia

PARA UTILIZAR UNA UNIDAD INDEPENDIENTE PARA UTILIZAR UNA UNIDAD INDEPENDIENTE

la longitud de sus Códigos de usuario, se eliminarán 1. Abra la puerta y extienda el cerrojo antes todos los Códigos de usuario existentes! de comenzar.

2. Si comete un error, presione el botón
LEl Modo de programación caducará Schlage exterior para salir del Modo de automáticamente después de 30 segundos de programación y luego vuelva a comenzar.
inactividad.

ESCRIBA AQUÍ SU CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PARA ACCEDER FÁCILMENTE
INGRESE AL MODO DE

FUNCIÓN PASOS DE FUNCIONES (PRESIONAR) VERIFICAR

PROGRAMACIÓN (PRESIONAR)

Agregar un
código de usuario
Código de

Nuevo
código de
usuario de 4
a 8 dígitos
Mismo nuevo
programación

código de usuario
de 6 dígitos

2
parpadeos+ 2 pitidos

Agregar otro código
de 4 a 8 dígitos

Eliminar un
código de usuario
Código de programación
de 6 dígitos
Mismo código de usuario de 4
a 8 dígitos 2
parpadeos+ 2 pitidos
Eliminar otro código

Código de usuario
de 4 a 8
dígitos
Código de

Nuevo

Mismo nuevo
programación

código de

código de
de 6 dígitos

2
de 6 dígitos

programación

programación de 6

parpadeos+ 2 pitidos

dígitos

Código de programación

de 6 dígitos

2

parpadeos+ 2 pitidos

2

parpadeos+ 2 pitidos

Habilitar el modo

de vacaciones

Deshabilitar el modo de

vacaciones

Código de programación de 6 dígitos

Código de

programación

de 6 dígitos

Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido

Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos

Código de

Código de

programación

programación

de 6 dígitos

2 parpadeos

Eliminar TODOS

los códigos de usuario

Advertencia Elimina TODOS los códigos de usuario de la cerradura. Los

códigos de usuario no

pueden recuperarse después de haber sido eliminados.

+ 2 pitidos

de 6 dígitos

Cambiar el

código de

programación

Habilitar/

deshabilitar la

alerta sonora

Habilitar/

deshabilitar

Bloquear y salir

Código de

programación

de 6 dígitos

Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido

Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos

Cambiar la
longitud del
código de usuario
Código de
programación
de 6 dígitos

Longitud
deseada del
código de
usuario
Misma longitud
deseada del código
de usuario 2 parpadeos
+ 2 pitidos

Advertencia Al cambiar la longitud del código de usuario, se
eliminarán todos los códigos de usuario existentes. Los
códigos de usuario no pueden recuperarse después de haber sido
eliminados.

Habilitar/
deshabilitar
el bloqueo
automático
Código de
programación
de 6 dígitos Habilitar: 1 parpadeo + 1 pitido
Deshabilitar: 2 parpadeos + 2 pitidos

Deshabilitar
temporalmente el bloqueo
automático
(el cerrojo debe estar
bloqueado para comenzar)
Código de
usuario
de 4 a 8
dígitos
Después de 5 segundos,
bloquee y desbloquee
manualmente el cerrojo
usando el pestillo giratorio.
1 parpadeo
+ 1 pitido

Restaurar el bloqueo
automático Vuelva a bloquear el cerrojo usando
el pestillo giratorio. 2 parpadeos

+ 2 pitidos

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA

Encendido de la alarma

La alarma está apagada por configuración predeterminada. Después de la instalación, deberá encender su alarma.

1 Programe la alarma usando el botón Schlage interior que se muestra a continuación.

2 No está seguro si la alarma está encendida? Presione y suelte el botón Schlage interior una vez. Emitirá un pitido y se iluminará para confirmar que está habilitada. Si no lo hace, intente volver a encender la alarma y verifique las baterías.

3 Mire el video antes de comenzar! Visite answers.schlage.com y mire la

Programación de alarmas y usuario para cerrojo con pantalla táctil. Mantenga presionado

Coloque la
alarma en

ENCENDIDO

Suelte después del primer parpadeo
(alrededor de 5 segundos)

Mantenga presionado

Coloque la
alarma en

APAGADO

Suelte después del segundo
parpadeo (alrededor de 6 segundos)

4 Si desea silenciar una alarma anticipadamente, mantenga presionado el botón Schlage interior hasta que se detenga el sonido de la alarma.

5 Desea escuchar cómo suena la alarma en el modo de actividad o ingreso forzado? Introduzca un código incorrecto cuatro veces, y sonará la alarma.

2 Descripciones de la configuración de la alarma

Decida qué ajuste de alarma es mejor para usted.

MOD0 DESCRIPCION LUCES SONIDOS

Actividad

Se enciende la alarma cuando la puerta se abre o se cierra.

Ideal para controlar sus puertas cuando está en casa.

• Cuando se dispara la alarma, hay una demora de tres segundos predeterminada para restablecerla.

La luz LED central parpadea

Dos pitidos cortos

Tamper

Se enciende la alarma cuando se toca la cerradura mientras está

bloqueada.

Detecta la actividad sigilosa en la cerradura.

Las luces LED

izquierda y

derecha parpadean alternadamente

Alarma de 15 segundos

(90 dB= similar al volumen de su alarma de humo)

Ingreso forzado

Se enciende la alarma cuando se empuja la puerta con mucha fuerza mientras está

bloqueada.

Ideal para la noche y para cuando no está en casa.

• Modo menos

sensible: muchos
eligen programar
este ajuste de alerta
todo el tiempo.
Todas las luces
parpadean
Alarma fuerte y
continua por tres
minutos
(90 dB= similar
al volumen de su
alarma de humo)

3 Cambio del modo de alarma

Después de encender la alarma, estará preconfigurada en el modo de ingreso forzado, de

manera predeterminada. Si desea cambiar el modo, siga estos pasos sencillos:

La alarma debe encenderse antes de cambiar la configuración de alerta.

Mantenga

presionado.

Suelte después

del primer

parpadeo

(alrededor de 2

segundos)

Actividad

Presione y suelte el

botón hasta que se

encienda la luz de la

IZQUIERDA.

Manipulación

Presione y suelte el

botón hasta que se

encienda la luz del

MEDIO.

Ingreso forzado

Presione y suelte el

botón hasta que se

encienda la luz de la

DERECHA.

CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

La cerradura emitirá un pitido cuando
salga del modo de programación.

4 Ajuste del nivel de sensibilidad

Cada modo de alarma est· preconfigurado a un nivel de sensibilidad de tres. Si su alarma suena con demasiada frecuencia o no suena con la frecuencia suficiente, intente cambiar esta configuraci³n.

LNecesita ajustar esta configuraci³n, a menos que la alarma suene con demasiada frecuencia o no suene con la frecuencia suficiente.

LSi usted cambia el modo de alarma, la sensibilidad volver· a la configuraci³n predeterminada.

Mantenga presionado Presione y suelte Presione y suelte nuevamente

Suelte despuÈs del tercer parpadeo (alrededor de 10 segundos).

Espere entre 1 y 5 parpadeos/pitidos. La cantidad de parpadeos/pitidos coincide con la configuraci³n de sensibilidad.

hasta que la cantidad de parpadeos/pitidos coincida con la configuraci³n de sensibilidad deseada.

LCada vez que presione y suelte el bot³n, la alarma sonar·/parpadear· la misma cantidad de veces que el nivel de configuraci³n.

1 2 3 4 5

valor predeterminado

Cantidad de parpadeos/pitidos

SENSIBILIDAD

MIS C³DIGOS MIS C³DIGOS

Utilice estas tablas para registrar los c³digos de programaci³n y de usuario que programe en la

cerradura.

ï El c³digo de programaci³n puede ser una combinaci³n de seis n³meros introducidos en el teclado para colocar la cerradura en el modo de programaci³n.

ï Los primeros 4-6 n³meros (seg³n la longitud del c³digo de usuario) deben ser diferentes de todos los c³digos de usuario actuales en la cerradura.

ï En la cerradura, viene programado un c³digo de

programación predeterminado. Este código puede figurar

LEscriba los códigos en los
cuadros con un lápiz para
poder cambiarlos con
facilidad más adelante.
en los adhesivos, en la parte posterior de la unidad de la
alarma y en la parte posterior de esta guía.

Los Códigos de Usuario

• Un código de usuario puede ser una combinación de entre
4 y 8 dígitos introducidos en el teclado para desbloquear
la cerradura.

• Los primeros 4-6 dígitos deben ser diferentes de los
primeros 4-6 dígitos del código de programación.

• En la cerradura, vienen programados dos códigos de
usuario predeterminados. Estos dos códigos pueden
figurar en los adhesivos: uno en la parte posterior de la
unidad interna de la alarma y otro en la parte posterior de esta guía.

• Se pueden almacenar
hasta 30 códigos de
usuario en la cerradura
de una sola vez.
Procedimientos recomendados

• Asigne a cada persona su propio código de usuario único.

• Cambie los códigos de usuario y de programación periódicamente para
garantizar la
seguridad.

Ubicación de los códigos predeterminados

Los códigos figuran en el adhesivo que se encuentra en la parte
posterior de esta guía.

También se encuentran en la parte posterior de la unidad de la alarma.

If you have questions about Si tiene dudas acerca de cualquier Si vous
avez des questions
any part of installation or parte de la instalación o programación,
concernant l'installation ou
programming, don't return no devuelva el cerrojo de pantalla
programmation, ne ramenez

the Touchscreen Deadbolt tactile con alarma a la tienda. Nuestros pas
le p ne dormant avec
with Alarm to the store. Our representantes del Departamento de  cran
tactile muni d une alarme
Schlage Customer Service Servicio de Asistencia al Cliente de au
magasin. Les repr sentants
representatives are ready to Schlage est n listos para ayudarlo. du
service   la client le de
help. Schlage sont   votre service.

L nea gratuita 1.888.805.9837
Toll-Free: 1.888.805.9837 Chat en vivo schlage.com Sans frais
1.888.805.9837
Live Chat: schlage.com Clavardage en direct schlage.com

SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User
Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User
Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
To learn more about this Para obtener m s informaci n sobre Pour de
plus amples renseignements
product, scan the code with este producto, escanee el c digo con sur
ce produit, num risez le code avec
your smartphone. un t l fono inteligente. votre t l phone intelligent.

Download the app at Descargue la aplicaci n en T l chargez
l application au
scanlife.com. scanlife.com. scanlife.com.

Los mismos c digos
se ubican en ambos
lugares.

Default Codes C digos Predeterminados

Default Programming Code
C digo de Programaci n
Predeterminado

.....L

Default User Codes
C digos de Usuario Predeterminado

.....V

.....

SCHLAGE
00000000
BE469
Firmware Ver.: xxx-x
Programming Code: 000000
User Code A: 0000
User Code B: 0000
0000000-000
00000000
FCC ID: xxxxxxxx
.....

© Allegion 2014
Printed in Country
24060857 Rev. 01/14-a

24060857

SCHLAGE
00000000
BE469
Firmware Ver.: xxx-x
Programming Code: 000000
User Code A: 0000
User Code B: 0000
0000000-000
00000000
FCC ID: xxxxxxxx
L'NO retire el adhesivo de la parte posterior de la unidad de la
alarma! Si pierde su c digo de
programaci n, puede restablecer su cerradura a estos c digos
predeterminados.

FECHA EL C DIGO DE PROGRAMACI N

NOMBRE DE USUARIO C DIGO DE USUARIO

Ejemplo: Juan P rez 1234

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN
PREDETERMINADA

RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN
PREDETERMINADA

¿Cuándo debe restablecer su cerradura a la configuración
predeterminada de fábrica?

• Cuando desea mover la cerradura a una puerta diferente.
• Si ha olvidado su código de programación, puede restaurar los
códigos predeterminados.

ADVERTENCIA

Ubique los códigos de usuario y de programación predeterminados en la
parte posterior
de esta guía o en la parte posterior de la unidad de la alarma antes
de comenzar. Los
códigos de usuario y de programación predeterminados se restauran. Se
eliminan todos
los códigos de usuario existentes y el código de programación actual.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE NO PUEDE RECUPERAR LOS CÓDIGOS
PREDETERMINADOS PERDIDOS. NO RESTAURE LAS CONFIGURACIONES DE
FÁBRICA, A MENOS QUE ENCUENTRE LOS CÓDIGOS PREDETERMINADOS.

1. Desconecte las baterías. Consulte Cambio de las

baterías en la página 20.

2. Mantenga presionado el botón Schlage exterior.

3. Mientras mantiene presionado el botón Schlage exterior, vuelva a conectar las baterías.

4. Suelte el botón Schlage exterior.

Si está cambiando la cerradura a una puerta nueva, instale la cerradura en esa puerta antes de continuar.

5. Para comprobar que se haya restablecido la cerradura, presione el botón Schlage exterior e introduzca uno de los códigos de usuario predeterminados. Consulte Ubicación de los códigos predeterminados en la página 26.

6. Si logró restablecer los valores exitosamente, la cerradura realizará una rutina de configuración. Espere hasta que el perno deje de moverse. La configuración y restablecimiento han finalizado.

ANULACIÓN CON LLAVE DE EMERGENCIA

La anulación con llave de emergencia puede utilizarse en caso de que la batería esté totalmente agotada o ante la ausencia de un código de usuario válido.

Inserte la llave y gire para desbloquear, como en cualquier cerradura. Consulte Cambio de las baterías en la página 20.

La combinación de esta cerradura puede ser modificada

para coincidir con otras cerraduras en una residencia. Pónganse en contacto con un cerrajero para obtener ayuda.

Z-WAVE Z-WAVE

Esta cerradura está equipada con una radio Z-Wave®.

Acerca de Z-Wave

Esta cerradura es un producto de Z-Wave con seguridad habilitada.

• Esta cerradura puede incluirse en cualquier red Z-Wave para permitir el control remoto de la cerradura, por parte de cualquier fabricante o proveedor de

servicios.

• Los nodos para escuchar de cualquier fabricante o proveedor de servicios pueden funcionar como repetidores para extender el rango de la red.

• Esta cerradura tendrá funciones limitadas si se incluye con un controlador no seguro.

• La replicación es el proceso de copiar los datos de la red, de un controlador primario a un controlador secundario en la red. Para obtener más información, consulte la documentación de su controlador.

• Este dispositivo es compatible con el sistema antirrobo. Para habilitar la protección antirrobo, se requiere un controlador con el sistema antirrobo habilitado. Para obtener más información, consulte la documentación o el sitio web de su controlador.

Inscripción en una red Z-Wave

Esta cerradura puede incluirse en cualquier red Z-Wave de cualquier fabricante.

ALTO

Refiérase a la documentación o sitio web de su sistema de automatización

del hogar para obtener más información, luego continúe.

Inscriba su cerradura:

Extienda el perno en la cerradura y luego realice lo siguiente:

Inscripción/
cancelación de
la inscripción
de la cerradura
Código de
programación de 6 dígitos
0

La cerradura
estaba
inscrita/no
inscrita
La cerradura
no estaba

inscripta/no

inscripta

Para verificar la inscripción:

1. Retire la cubierta de las baterías. Consulte Cambio de las baterías en la página 20.
2. Desconecte el conector de las baterías.
3. Mientras mira el botón Schlage interior, vuelva a conectar el conector de las baterías.
4. El botón Schlage interior parpadeará si la cerradura está inscripta.

PROGRAMACIÓN CON EL USO DE Z WAVE

Muchos sistemas de automatización del hogar soportan funciones del cerrojo, entre las que se incluyen bloquear, desbloquear y otras opciones de programación.

Refiérase a la documentación o sitio web de su sistema de automatización

del hogar para obtener más información.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA SONIDOS LUCES SOLUCIÓN

Olvidé mi código de programación.

ó ó Consulte la parte posterior de esta guía o la parte posterior de la unidad de la alarma para ver el código de programación predeterminado.

Si es necesario, restaure la configuración de fábrica de la cerradura. Consulte Restablecimiento de la configuración predeterminada en la página 28.

Necesito eliminar un código de usuario que no recuerdo.

ó ó Elimine todos los códigos de usuario.

Luego vuelva a agregar en la cerradura todos los códigos de usuario necesarios.

Consulte Programación de la pantalla táctil en la página 22.

No se puede agregar un nuevo código de usuario

ó Punto

amarillo

que

parpadea

No se presion  1 despu s de ingresar al
Modo de programaci n.

2 pitidos 2 rojas

Ya existen 30 c digos de usuario. Elimine
un c digo de usuario antes de agregar uno
nuevo. Consulte Eliminar un c digo de
usuario en la p gina 23.

El segundo c digo de usuario ingresado
no coincide con el primer c digo de
usuario ingresado.

El nuevo c digo de usuario coincide con
los primeros 4-6 d gitos del c digo de
programaci n existente.

No se puede eliminar
un c digo de usuario

  Punto
amarillo

que
parpadea

No se presion  2 despu s de ingresar al
modo de programaci n.

2 pitidos 2 rojas

El primer c digo de usuario ingresado no
coincide con ning n c digo de usuario
actual.

El segundo c digo de usuario ingresado
no coincide con el primer c digo de
usuario ingresado.

No se puede
cambiar el c digo de
programaci n.

  Punto
amarillo

que
parpadea

No se presion  3 despu s de ingresar al
modo de programaci n.

2 pitidos 2 rojas

El segundo c digo de programaci n
ingresado no coincide con el primer c digo
de programaci n ingresado.

Los primeros 4-6 d gitos del nuevo c digo
de programaci n coinciden con un c digo
de usuario existente.

No se pueden eliminar
todos los c digos de
usuario

  Punto
amarillo

que

parpadea

No se presiona 6 después de ingresar al modo de programación.

El segundo código de programación introducido es inválido.

El código de usuario no abre la cerradura.

1 pitido 1 roja El código de usuario introducido no es un código de usuario válido.

No se puede introducir el código de usuario después de presionar el botón Schlage exterior

1 pitido Verde

y después

roja

El modo de vacaciones está habilitado.

Deshabilite el modo de vacaciones.

Consulte Deshabilitar el modo de vacaciones en la página 23.

1 pitido 1 roja Se han introducido demasiados códigos de usuario incorrectos. Espere 30 segundos y vuelva a intentarlo.

PROBLEMA SONIDOS LUCES SOLUCIÓN

La retroiluminación no se enciende cuando el botón Schlage exterior se presiona y no puede introducirse el código de usuario.

o o Las baterías están totalmente agotadas, y no son posibles las operaciones electrónicas. Consulte Cambio de las baterías en la página 20.

La bandeja de las baterías no está conectada.

El cable que pasa por la puerta no está conectado. Retire la unidad de la alarma y verifique la conexión. Vea el paso 8 de las Instrucciones de instalación del cerrojo de pantalla táctil con alarma para obtener ayuda.

Después de introducir un código de usuario para desbloquear el código, el punto amarillo parpadea, y

hay un retraso antes
del desbloqueo.

varios
pitidos
Punto
amarillo
externo
que
parpadea

Batería baja, debe cambiarse. Consulte
Cambio de las baterías en la p. gina
20.

El botón Schlage
interior parpadea, pero
no suena la alarma.

ó El botón

Schlage
interior
parpadea
cada cinco
segundos

3 rojas cuando
se presiona el botón
Schlage exterior.

ó 3 rojas Batería crítica, debe reemplazarse.
Consulte Cambio de las baterías en la
p. gina 20.

Presionar el botón
Schlage exterior
cuando el cerrojo est.
desbloqueado no
vuelve a bloquear el
cerrojo.

ó ó La función Bloquear y salir no est.
habilitada. Consulte Habilitar/deshabilitar
Bloquear y salir en la p. gina 23.

Si no desea habilitar Bloquear y salir,
introduzca un código de usuario v. lido
para bloquear la puerta.

El cerrojo no se
extiende ni se retrae,
como se espera.

1 pitido
largo

1 rojas Ajustar alineación de perno/marco. Visite
answers.schlage.com para obtener ayuda.

El cerrojo requiere
dos intentos para
bloquearse o
desbloquearse

ó Verde La alineaci n del cerrojo/marco es
 marginal. Ajuste la puerta/marco para
 un lograr mejor funcionamiento. Visite
answers.schlage.com para obtener ayuda.
 La alarma no sonar .     Encienda la alarma.
 La alarma suena con
 demasiada frecuencia/
 falsa alarma o no
 suena con la frecuencia
 suficiente.
 Alarma   El nivel de sensibilidad es demasiado alto
 (a 1 o 2) o demasiado bajo (a 4 o 5) y
 debe ajustarse. Consulte Ajuste del nivel
 de sensibilidad en la p gina 25.
 La alerta de
 manipulaci n no est 
 sonando.
     Hay una demora de 60 segundos antes
 de que el dispositivo emita la advertencia
 para permitirle salir y bloquear la
 puerta. Consulte Descripciones de la
 configuraci n de la alarma en la p gina
 24.
 El perno funcionaba
 lentamente, pero ya no.
     El perno est  sucio. L mpielo con jab n
 detergente suave y agua tibia.
 La cerradura est  desgastada. Con
 cuidado, d  vuelta la cerradura para que
 contin e operando de forma pareja.

SCHLAGE CONNECT 
 P ne dormant avec  cran tactile
 Guide d utilisation
 muni d une alarme

TABLE DES MATI�RES TABLE DES MATI�RES	
Garantie et d�clarations	
de la CFC et d��C.....	35
Configuration de la serrure.....	35
Pi�ces de la serrure.....	36
Remplacement des piles.....	36
Verrouillage et d�verrouillage.....	37

Verrouillage de l'extérieur	37
Verrouillage de l'intérieur	37
Déverrouillage de l'extérieur.....	37
Déverrouillage de l'intérieur.....	37
Nettoyage de la serrure.....	37
Programmation de l'écran tactile.....	38
Conseils pour une programmation efficace.....	38
Description de la programmation.....	38
Procédures de programmation	39
Programmation de l'alarme	40
Activation de l'alarme.....	40
Description des réglages de l'alarme	40
Modification du mode d'alarme.....	41
Réglage du degré de sensibilité	41
Mes codes.....	42
Conseils pratiques	42
Emplacement des codes par défaut.....	42
Réinitialisation aux paramètres par défaut de l'usine.....	44
Ouverture avec la clé de secours.....	44
Z-Wave	45
Dépannage.....	46

BESOIN D'AIDE?

Appelez le service à la clientèle avant de ramener le produit au magasin.

Sans frais depuis ces États-Unis : (888) 805-9837
pays : Canada : (800) 997-4734
Mexique : 018005067866

Visitez notre site Web pour visionner les vidéos,
consulter les foires aux questions, etc. : answers.schlage.com

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

Inscrivez votre achat et enregistrez votre garantie sur
RegisterMySchlage.com, ou utilisez
la carte de garantie jointe.

GARANTIE ET DÉCLARATIONS DE LA CFC ET D'ICI
Garantie à vie du mécanisme et du fini et
garantie de trois (3) ans pour l'électronique

Conformément aux clauses et conditions de cette
garantie, Schlage offre une garantie à vie sur le

mécanisme et le fini et une garantie de trois (3) ans

sur l'électronique à l'utilisateur d'origine (l'utilisateur d'origine
est de notre produit de marque Schlage (Produit est) contre les défauts
de matériaux et de main-d'œuvre, aussi longtemps que
l'utilisateur d'origine habite les locaux résidentiels où le produit
a été installé. Pour connaître les détails et les limites de
la garantie, consultez le site answers.schlage.com ou demandez l'aide
du service à la clientèle de Schlage en composant le 888-805-9837 pour
les États-Unis et le Canada ou le 800-506-7866 pour le Mexique.

non sur les interférences de la CFC

Cet équipement a été examiné et jugé conforme aux

limites fixées pour un dispositif numérique de classe

B, en vertu de la Section 15 des règlements de la CFC. Ces limites sont
établies en vue de fournir une
protection raisonnable contre tout brouillage dans une installation
résidentielle. Cet équipement entraîne des usages et peut produire des
radiofréquences; s'il n'est pas installé et utilisé selon les
instructions, il peut causer du brouillage nuisible aux
radiocommunications.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira
pas dans une installation quelconque. Si cet équipement cause du
brouillage à la réception d'un appareil radio ou d'une télévision, ce
qu'on peut établir lorsqu'on met l'équipement en marche et qu'on le
met hors tension, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger
ce brouillage de l'interférence en adoptant l'une des mesures
suivantes :

— Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement dans une prise de courant ou à

un circuit différent de celui où le récepteur est branché.

CONFIGURATION DE LA SERRURE CONFIGURATION DE LA SERRURE

Suivez ces Étapes pour configurer votre serrure et l'utiliser. Follow these steps to get your lock

set up and ready to use. Si vous désirez utiliser un système d'automatisation de domicile pour activer la commande à distance de votre serrure, consultez la section S'inscrire à un réseau Z-Wave à la page 45

Sélectionner la longueur des codes d'utilisateurs de la serrure.

Vous pouvez définir des codes d'utilisateur de 4 à 8 chiffres. La longueur par défaut est de

4 chiffres. Tous les codes d'utilisateur comprennent le même nombre de chiffres. Chaque fois

que vous modifiez la longueur, ils sont tous supprimés.

• Voir Modifier la longueur du code d'utilisateur, page 39.

2 Ajouter ou supprimer des codes d'utilisateur.

Deux codes d'utilisateur uniques sont déjà définis dans la serrure. Vous pouvez les utiliser, ou

bien les supprimer et programmer vos propres codes.

• Voir Supprimer un code d'utilisateur à la page 39.

3 Décider de l'utilisation ou de la non-utilisation de la fonction de verrouillage automatique.

Lorsqu'elle est activée, la serrure se verrouille automatiquement 30 secondes après avoir été déverrouillée.

• Voir Activer/désactiver le verrouillage automatique, page 39.

4 Activer l'alarme et décider du mode à utiliser.

L'alarme est éteinte par défaut. Pour l'utiliser, il faut l'activer et choisir un mode.

• Voir Programmation de l'alarme, page 40.

CONSERVEZ CE GUIDE

Ce guide contient des renseignements importants sur votre serrure!

• Les codes d'utilisateur et le code de programmation par défaut se trouvent sur l'étiquette apposée au verso de ce guide! Vous en aurez besoin pour rétablir les

paramètres d'usine!

Le libellé affiche également votre numéro de série, qui peut être exigé pour la garantie et le service à la clientèle.

En outre, ce guide donne des explications sur l'ajout et la suppression des codes utilisateur, la modification du fonctionnement de la serrure, le dépannage, le service à la clientèle, etc.!

Consultez le détaillant ou demandez de l'aide d'un technicien expérimenté en matière de radio et de télévision.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la CFC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne génère peut-être pas d'interférence nuisible et
2. il doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer une utilisation non voulue.

Tout changement ou toute modification qui n'a pas été

expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Exposition aux radiofréquences

Afin de se conformer aux exigences de CFC/IC

concernant l'exposition aux radiofréquences pour les appareils de transmission mobiles, ce transmetteur doit être uniquement utilisé ou installé dans un endroit où une distance d'au moins 20 cm sépare l'antenne et toutes les personnes.

En vertu des règlements d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre)

approuvé par Industrie Canada pour ce modèle. Pour réduire tout risque de perturbations radioélectriques aux autres utilisateurs, on devra choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance rayonnée isotrope équivalente n'est pas plus élevée que celle permise pour une communication réussie.

Ce dispositif est conforme à la norme RSS d'Industrie Canada relative aux dispositifs exempts de licence.

Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne doit pas occasionner de brouillage, et 2) ce dispositif

doit accueillir tout brouillage y compris le brouillage qui risque d'entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif.

36 FRANÇAIS

FONCTIONS DE LA SERRURE

INTÉRIEUR DE LA PORTE

Alarme

EXTÉRIEUR DE LA PORTE

...cran tactile

Bouton Schlage

extérieur

...cran tactile

Cylindre

Haut-parleur de l'alarme

Bouton Schlage

intérieur

Barrette tournante

Pièce

Bouton Schlage

intérieur

• Situé à l'intérieur de la porte.

• Doté de trois voyants distincts.

• Sert à programmer l'alarme. Voir Programmation de l'alarme, page 40.

• Ne sert pas à verrouiller ou à déverrouiller la porte.

Barrette

tournante

• Sert à verrouiller et à déverrouiller manuellement de l'intérieur.

Bouton Schlage

extérieur

• Situé sur l'extérieur de la porte.

• Il s'agit du premier bouton sur lequel vous appuyez pour entrer un code

d'utilisateur et amorcer la programmation.

• Appuyez pour quitter le mode Programmation immédiatement.

...cran tactile • ...teint jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton Schlage extérieur.

• Situé sur l'extérieur de la porte.

• Sert à entrer les codes de programmation et de déverrouillage.

Cylindre • Sert à déverrouiller seulement en cas d'urgence. Voir

Ouverture avec

la clé de secours, page 44.

Haut-parleur de

l'alarme

• ...met des alarmes en fonction des réglages choisis. Voir

Programmation de l'alarme, page 40.

Pièce • Sort et rentre automatiquement lorsque vous utilisez l'écran tactile.

ï Sort et rentre manuellement lorsque vous tournez la barrette tournante.

REPLACEMENT DES PILES

LLRemplacez les piles de votre serrure chaque année, lorsque vous testez et remplacez les piles de vos détecteurs de fumée. Ainsi, la serrure continuera à fonctionner de manière fiable.

LLUtilisez quatre piles alcalines AA de qualité supérieure. Les piles au lithium peuvent provoquer un dysfonctionnement.

1. Retirez le couvercle

de la partie intérieure.

2. Débranchez le connecteur, retirez le support de piles et remplacez les piles.

3. Remettez le support de piles en place, les piles orientées vers la porte. Rebranchez le connecteur au support de piles et replacez le couvercle.

DANGER DE

D...CHARGE ...LECTROSTATIQUE!

NE TOUCHEZ PAS le circuit

imprimé! Vous pourriez

endommager la serrure.

37

FRAN«AIS

VERROUILLAGE ET D...VERROUILLAGE

LLSi vous vous trompez en entrant un code d'utilisateur, appuyez sur le bouton Schlage

extérieur et recommencez.

Verrouillage de l'extérieur

1. Appuyez sur le bouton Schlage extérieur.

2. La serrure se verrouille. Le voyant vert s'allume une fois.

LLSi le pêne ne peut pas sortir complètement, le X rouge clignotera et un bip se fera entendre. La porte peut rester déverrouillée!

LLSi la fonction de verrouillage rapide est désactivée, entrez un code d'utilisateur valide pour verrouiller la porte. Voir Activer/désactiver le verrouillage rapide, page 39.

Verrouillage de l'intérieur

Tournez la barrette tournante intérieure.

LLLe bouton Schlage intérieur ne verrouille pas le pêne dormant. Il sert à programmer et à contrôler l'alarme. Voir Programmation de l'alarme, page 40.

Déverrouillage de l'extérieur

1. Appuyez sur le bouton Schlage extérieur.
2. Saisissez un code d'utilisateur valide.
3. La coche verte indiquant le succès de la manoeuvre clignotera deux fois et un bip se fera entendre. Le pêne dormant se déverrouille.

Le affichage d'une croix rouge lumineuse indique que le code d'utilisateur n'est pas valide.

Déverrouillage de l'intérieur

Tournez la barrette tournante intérieure.

Le bouton Schlage intérieur ne verrouille pas le pêne dormant. Il sert à programmer et à contrôler l'alarme. Voir Programmation de l'alarme, page 40.

NETTOYAGE DE LA SERRURE

Pour nettoyer correctement l'écran tactile de l'accumulation de saletés, d'huiles, ou d'autres contaminants, vous devriez utiliser un détergent doux pour vaisselle avec de l'eau tiède et

suivre les instructions générales ci-dessous :

- Ne rincez pas l'écran tactile à l'eau tiède avant de commencer à le nettoyer.

- Poursuivez l'application de savon avec un chiffon humide et tiède

- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, fortement alcalins ou dissolvants.

- Ne laissez pas les produits nettoyants sur l'écran tactile pendant de longues périodes, lavez immédiatement.

- N'appliquez pas de produit nettoyant à la lumière directe du soleil ou à des températures

élevées.

- N'utilisez pas de grattoirs, de raclettes ou de rasoirs.

Le pêne peut être nettoyé à l'aide d'un détergent doux pour vaisselle et d'eau tiède. Cela peut

aider à améliorer les performances réduites de la serrure.

PROGRAMMATION DE L'ÉCRAN TACTILE PROGRAMMATION DE L'ÉCRAN TACTILE

Croix rouge

- En cas d'erreur durant la programmation, la croix rouge apparaîtra.

Voyant de programmation

- Clignote lorsque vous passez en mode Programmation.

- Reste allumé lors de l'utilisation d'une fonction de programmation.

Coche verte

- Clignote lorsque vous appuyez sur un numéro et lorsqu'une

procédure est terminée.

Bouton Schlage extérieur Il s'agit du premier bouton sur lequel vous appuyez pour amorcer la programmation.

• Permet également de sortir rapidement de la programmation.

Conseils pour une programmation efficace

• Visionnez la vidéo avant de commencer! Consultez Les codes par défaut se trouvent au dos

la page answers.schlage.com et visionnez la vidéo du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette

User and Alarm Programming For Touchscreen apposée au verso de ce guide.

Deadbolt (Programmation du pêne dormant avec

LSi vous désirez utiliser un système

Écran tactile muni d'une alarme).

• Automatisation de domicile pour activer

La serrure est préréglée avec un code de la commande à distance de votre serrure,

programmation et deux codes d'utilisateur consultez la section

S'inscrire à un

uniques par défaut. Utilisez ces codes pour réseau Z-Wave à la page 45 faire fonctionner la serrure ou changez-les

en suivant les instructions de ce guide.

Description de la programmation

Ajouter un code d'utilisateur Les codes d'utilisateur d'everrouillent le pêne dormant. Ils peuvent comprendre

de 4 à 8 chiffres. Tous les codes comprennent le même nombre de chiffres. Voir

Modifier la longueur du code d'utilisateur, page 39.

Supprimer un code Supprime un code d'utilisateur à la fois.
d'utilisateur

Modifier Code de

Le code de programmation sert à faire passer la serrure en mode Programmation.

programmation Il comprend 6 chiffres.

Activer le mode Vacances Cela évite que les codes d'utilisateur d'everrouillent le pêne dormant. Offre une

meilleure sécurité lorsque vous êtes absent pendant une longue période de temps.

Désactiver le mode

Rétablit le fonctionnement normal de la serrure.

Vacances

Activer/dÉsactiver

Si vous le souhaitez, vous pouvez Éteindre l'avertisseur. Des sons se feront quand l'avertisseur mÍme entendre pendant la programmation.

Supprimer TOUS les codes Supprime TOUS les codes d'utilisateur de la serrure.
d'utilisateur

Activer/dÉsactiver le

verrouillage rapide

Si activÉ : Appuyez sur le bouton Schlage extÉrieur pour verrouiller le pÍne dormant. (RÉglage par dÉfaut).

Si dÉsactivÉ : Appuyez sur le bouton Schlage extÉrieur et saisissez un code díutilisateur pour verrouiller le pÍne dormant.

Modifier la longueur du code

Ces codes peuvent comprendre de 4 $\pm$ 8 chiffres. La longueur par dÉfaut est de d'utilisateur 4 chiffres. En modifiant la longueur des codes d'utilisateur, vous supprimez tous les codes d'utilisateur existants!

Activer/dÉsactiver le

Si activÉ : la serrure se verrouillera automatiquement 30 secondes aprÉS avoir ÉtÉ verrouillage automatique dÉverrouillÉE. (DÉsactivÉ par dÉfaut.)

DÉsactiver

Le verrouillage automatique doit Ítre activÉ. Alors que le pÍne dormant est temporairement le verrouillÉ, appuyez sur le bouton Schlage extÉrieur et entrez un code d'utilisateur verrouillage automatique de 4 $\pm$ 8 chiffres pour le dÉverrouiller. Dans les 5 secondes qui suivent, verrouillez

et dÉverrouillez manuellement le pÍne dormant $\pm$ l'aide de la barrette tournante.

Restaurer le verrouillage Verrouillez le pÍne dormant $\pm$ l'aide de la barrette tournante.

automatique

ProcÉdures de programmation

LDÈterminez la longueur de vos codes d''utilisateur des codes d'utilisateur, tous les codes existants seront AVANT de les ajouter. Si vous modifiez la longueur supprimÉs.

UTILISER UN APPAREIL AUTONOME UTILISER UN APPAREIL AUTONOME
LLe mode Programmation sera automatiquement 1. Ouvrez la porte et sortez le pÍne dormant d'ÉsactivÉ aprÈs 30 secondes d'inactivitÉ. avant de commencer.
2. En cas d'erreur, appuyez sur le bouton Schlage extÉrieur pour sortir du mode Programmation, puis recommencez depuis le dÉbut.
...CRIVEZ VOTRE CODE DE PROGRAMMATION ICI POUR LE RETROUVER FACILEME
PROGRAMMATION ...TAPES

FONCTION

V...RIFICATION

(APPUYEZ)

(APPUYEZ)

Ajouter un code
d'utilisateur
Code de

Nouveau code

Nouveau code

programmation ‡

d'utilisateur de

d'utilisateur

2 clignotements

6 chiffres

4 ± 8 chiffres identique de 4 ±

+ 2 bips

8 chiffres

Ajouter un autre code

Supprimer un
code d'utilisateur
Code de

Code

Code

programmation ±

d'utilisateur de

d'utilisateur

2 clignotements

6 chiffres

4 ± 8 chiffres identique de 4 ±

+ 2 bips

8 chiffres

Supprimer un autre code

Modifier le code de programmation
Code de

Nouveau

Code de

programmation ±

code de

programmation

2 clignotements

6 chiffres

programmation

identique ‡

+ 2 bips

‡ 6 chiffres

6 chiffres

Activer le mode

Vacances

Code de

programmation ‡6 chiffres

DÉsactiver le mode Vacances

Code de programmation ‡ 6 chiffres

2 clignotements+ 2 bips

2 clignotements

+ 2 bips

Code de

programmation ‡6 chiffres

ActivÉ : 1 clignotement + 1 bip
DÉsactivÉ : 2 clignotements +
2 bips

Code de

Code de

programmation ‡

programmation ‡6 chiffres

2 clignotements+ 2 bips

6 chiffres

Supprimer

TOUS les codes

d'utilisateur

Avertissement Supprime TOUS les codes d'utilisateur de la serrure. Une

fois les codes d'utilisateur supprimés, il est impossible de les récupérer!
Activer/désactiver l'avertisseur
Activer/désactiver le verrouillage rapide
Code de programmation ± 6 chiffres

Activé : 1 clignotement + 1 bip
Désactivé : 2 clignotements + 2 bips

Modifier la longueur du code d'utilisateur
Code de programmation ± 6 chiffres

Longueur souhaitée pour les codes d'utilisateur
Même longueur souhaitée pour les codes d'utilisateur
2 clignotements + 2 bips

Avertissement En modifiant la longueur des codes d'utilisateur, vous supprimez tous les codes d'utilisateur existants! Une fois les codes d'utilisateur supprimés, il est impossible de les récupérer!

Activer/désactiver le verrouillage automatique

Code de programmation ± 6 chiffres
Activé : 1 clignotement + 1 bip
Désactivé : 2 clignotements + 2 bips

Désactiver temporairement le verrouillage automatique (le pêne dormant doit être verrouillé)

Code d'utilisateur de 4 ± 8 chiffres
Dans les 5 secondes qui suivent, verrouillez et déverrouillez manuellement le pêne dormant ± l'aide de la barrette tournante.

1 clignotement + 1 bip
Restaurer le verrouillage automatique Verrouillez ± nouveau le pêne dormant ± l'aide de la barrette tournante. 2 clignotements + 2 bips

PROGRAMMATION DE L'ALARME PROGRAMMATION DE L'ALARME

Activation de l'alarme

L'alarme est Éteinte par défaut. Après l'installation, il vous faut l'allumer.

Programmez l'alarme gr,ce au bouton Schlage intérieur, illustrÉ plus bas.

Vous ne savez pas si l'alarme est allumÉE? Il suffit d'appuyer briÈvement une fois sur le bouton Schlage intérieur. Si il Émet un bip et qu'il s'allume, il est activÉ. Dans le cas contraire, essayez à nouveau de l'allumer, et vérifiez les piles.

Visionnez la vidÉo avant de commencer! Consultez la page

answers.schlage.com

et visionnez la vidÉo User and Alarm Programming For Touchscreen Deadbolt

(Programmation du pÍne dormant avec Écran tactile muni d'une alarme).

Allumez

l'alarme

Maintenez appuyÉ le bouton

Rel,chez-le lorsqu'il a clignotÉ une fois (au bout de 2 secondes environ)

Maintenez appuyÉ le bouton

Eteignez

l'alarme

Rel,chez-le lorsqu'il a clignotÉ deux fois (au bout de 6 secondes environ)

Pour couper rapidement le son de l'alarme, maintenez le bouton Schlage intérieur

appuyÉ jusqu'à ce qu'il s'arrÍte.

Vous aimeriez savoir à quoi ressemble le son de l'alarme en mode ActivitÉ ou AccÈs

forcÉ? Entrez quatre fois de suite un mauvais code, et l'alarme se déclenchera.

2 Description des réglages de l'alarme

Choisissez l'alarme qui vous convient le mieux.

MODE DESCRIPTION VOYANTS LUMINEUX SONS

Activité

Se déclenche

lorsque la porte

s'ouvre ou se ferme.

Parfait pour surveiller

les portes de chez

vous.

• Un délai intégré

de 3 secondes

est prévu pour la

remise à zéro de

l'alarme en cas de

déclenchement.

Le voyant DEL du

milieu clignote

Deux bips courts

Témoin d'intégrité

Se déclenche

lorsque la serrure

est manipulée

alors qu'elle est

verrouillée.

Détecte les activités

imperceptibles à la

serrure.

Les voyants DEL

de gauche et de

droite clignotent en

alternance

Alarme de

15 secondes

(90 dB, comme

le volume de vos

détecteurs de fumée)

Accès forcé

Se déclenche

lorsqu'une pression

importante est

exercée contre la

porte alors qu'elle

est verrouillée.

Parfait durant la nuit et

lorsque vous n'êtes pas

à la maison.

• Mode le moins

sensible. De
nombreuses
personnes laissent
ce réglage en
permanence.
Tous les voyants
clignotent
Alarme stridente
ininterrompue
pendant trois minutes
(90 dB, comme
le volume de vos
détecteurs de fumée)

3 Modification du mode d'alarme

Une fois l'alarme allumée, elle est réglée par défaut sur le mode
Accès forcé. Pour en changer,
suivez ces étapes simples :

Avant de modifier les réglages de l'alarme, il faut l'allumer!

Maintenez appuyé
le bouton.
Relâchez-le
lorsqu'il a clignoté
une fois (au bout
de 2 secondes
environ)
Activité
Appuyez brièvement sur
le bouton jusqu'à ce que
le voyant de GAUCHE
s'allume.

Témoin d'intégrité
Appuyez brièvement
sur le bouton jusqu'à ce
que le voyant du MILIEU
s'allume.

Accès forcé
Appuyez brièvement sur
le bouton jusqu'à ce que
le voyant de DROITE
s'allume.

RÉGLAGE PAR DÉFAUT

La serrure émet un bip lorsqu'elle
sort du mode Programmation.

4 Réglage du degré de sensibilité

Chaque mode d'alarme correspond à un des trois degrés de sensibilité prédéfinis. Si votre alarme

se déclenche trop souvent, ou pas assez souvent, essayez de modifier ce réglage.

Dans le cas contraire, il n'est pas nécessaire de procéder à des modifications.

Lorsque vous modifiez le mode d'alarme, le degré de sensibilité par défaut est rétabli.

Maintenez appuyé le bouton

Relâchez-le lorsqu'il a clignoté trois fois (au bout de 10 secondes environ).

Appuyez brièvement sur le bouton

Comptez de 1 à

5 clignotements/bips. Le nombre de clignotements/bips correspond au réglage de la sensibilité.

Appuyez brièvement à

nouveau sur le bouton

jusqu'à ce que le nombre de clignotements/bips corresponde au réglage de sensibilité souhaité.

Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton, l'alarme clignote ou sonne un nombre de fois correspondant au degré de sensibilité.

1 2 3 4 5

Par défaut Nombre de clignotements/bips
SENSIBILIT...

MES CODES MES CODES

Utilisez les tableaux plus bas pour noter les codes de programmation et d'utilisateur

programmés dans la serrure.

Le code de programmation est une combinaison de six chiffres entrée au clavier pour mettre

la serrure en mode Programmation.

• Les 4 à 6 premiers chiffres (selon la longueur choisie pour le code d'utilisateur) doivent être différents de tous les autres codes d'utilisateur déjà entrés dans la serrure.

• Un seul code de programmation par défaut est entré dans la serrure. Ce code apparaît sur l'étiquette au dos du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette au verso de ce guide.

• Servez-vous d'un crayon pour noter les codes dans les cellules, afin de pouvoir les modifier facilement par la suite.
Codes d'utilisateur

• Un code d'utilisateur est une combinaison de 4 à 8 chiffres entrée au clavier pour déverrouiller la serrure.

• Les 4 à 6 premiers chiffres doivent être différents des 4 à 6 premiers chiffres du code de programmation.

• Deux codes d'utilisateurs sont entrés dans la serrure par défaut. Ces codes apparaissent sur l'étiquette au dos du boîtier de l'alarme et sur l'étiquette au verso de ce guide.

• La serrure peut stocker jusqu'à 30 codes d'utilisateur.
Conseils pratiques

• Remettez à chacun son propre code d'utilisateur unique.

• Modifiez périodiquement les codes d'utilisateur et de programmation pour des raisons de sécurité.

Emplacement des codes par défaut

Les codes se trouvent sur l'étiquette apposée au verso de ce guide. Ils sont également inscrits au dos du boîtier de l'alarme.

If you have questions about Si tiene dudas acerca de cualquier Si vous avez des questions any part of installation or parte de la instalación o programación, concernant l'installation ou programming, don't return no devuelva el cerrojo de pantalla

programmation, ne ramenez
the Touchscreen Deadbolt tactile con alarma a la tienda. Nuestros pas
le p ne dormant avec
with Alarm to the store. Our representantes del Departamento de  cran
tactile muni d une alarme
Schlage Customer Service Servicio de Asistencia al Cliente de au
magasin. Les repr sentants
representatives are ready to Schlage est n listos para ayudarlo. du
service   la client le de
help. Schlage sont   votre service.

L nea gratuita 1.888.805.9837
Toll-Free: 1.888.805.9837 Chat en vivo schlage.com Sans frais
1.888.805.9837
Live Chat: schlage.com Clavardage en direct schlage.com

SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User
Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
SCHLAGE00000000BE469Firmware Ver.: xxx-xProgramming Code: 000000User
Code A: 0000User Code B: 000000000000-000000000000FCC ID: xxxxxxxx
To learn more about this Para obtener m s informaci n sobre Pour de
plus amples renseignements
product, scan the code with este producto, escanee el c digo con sur
ce produit, num risez le code avec
your smartphone. un tel fono inteligente. votre t l phone intelligent.

Download the app at Descargue la aplicaci n en T l chargez
l application au
scanlife.com. scanlife.com. scanlife.com.

Les m mes codes
sont not s aux deux
endroits.

Default Codes C digos Predeterminados

Default Programming Code
C digo de Programaci n
Predeterminado

.....L

Default User Codes
C digos de Usuario Predeterminado

.....V

.....
SCHLAGE
00000000
BE469
Firmware Ver.: xxx-x
Programming Code: 000000
User Code A: 0000
User Code B: 0000
0000000-000
00000000
FCC ID: xxxxxxxx
.....

© Allegion 2014
Printed in Country
24060857 Rev. 01/14-a

24060857

SCHLAGE
00000000
BE469
Firmware Ver.: xxx-x
Programming Code: 000000
User Code A: 0000
User Code B: 0000
0000000-000
00000000
FCC ID: xxxxxxxx
LNE RETIREZ PAS l'Étiquette apposée au dos du boîtier de l'alarme! Si
vous perdez votre
code de programmation, ces codes par défaut vous permettront de
réinitialiser la serrure.

DATE CODE DE PROGRAMMATION

NOM D'UTILISATEUR CODE D'UTILISATEUR
Exemple : Jean Dufour 1234

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

R...INITIALISATION AUX PARAMÈTRES PAR

D...FAUT DE LIUSINE

R...INITIALISATION AUX PARAMÈTRES PAR

D...FAUT DE LIUSINE

Quand devez-vous rétablir les paramètres d'usine?

• Si vous souhaitez déplacer la serrure sur une autre porte, vous devez restaurer les

paramètres par défaut, déplacer la serrure sur la nouvelle porte, puis configurer la serrure

‡ nouveau.

• Si vous avez oublié votre code de programmation, vous pouvez rétablir les codes par défaut.

AVERTISSEMENT

Avant de commencer, repérez les codes de programmation et d'utilisateur au verso de ce guide et au dos du boîtier de l'alarme! Les codes de programmation et d'utilisateur par défaut seront rétablis. Tous les autres codes existants seront supprimés.

LE SERVICE à LA CLIENT»LE NE PEUT PAS Récupérer LES CODES PAR DÉFAUT PERDUS! NE RETABLISSEZ PAS LES PARAMÈTRES D'USINE TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ LES CODES PAR DÉFAUT.

1. Débranchez les piles. Voir Remplacement des piles, page 36.

2. Maintenez le bouton Schlage extérieur appuyé.

3. Pendant ce temps, rebranchez les piles.

4. Relâchez le bouton Schlage extérieur.

LSi vous déplacez la serrure sur une autre porte, installez la serrure sur cette porte avant de continuer.

5. Pour savoir si la serrure a bien été réinitialisée, appuyez sur le bouton Schlage extérieur et entrez un des codes d'utilisateur par défaut. Voir Emplacement des codes par défaut, page 42.

6. Si la réinitialisation est réussie, la serrure effectuera une routine d'installation. Attendez jusqu'à ce que le pêne cesse de bouger. La réinitialisation et la configuration sont

terminées.

OUVERTURE AVEC LA CLÉ DE SECOURS

L'ouverture avec la clé de secours est utile lorsque les piles sont complètement déchargées ou que vous ne connaissez aucun code d'utilisateur.

Insérez la clé et tournez-la pour ouvrir, comme pour une serrure classique. Voir Remplacement des piles, page 36.

Il est possible de changer la clé de cette serrure pour qu'elle corresponde aux autres serrures de la résidence. Pour en savoir plus, communiquez avec un serrurier.

Z-WAVE Z-WAVE

Cette serrure est équipée d'une radio Z-WaveMD.

à propos de Z-Wave

Cette serrure est un produit Z-Wave sécurisé.

ï Cette serrure peut être intégrée à n'importe quel réseau Z-Wave de n'importe quel fabricant

ou fournisseur pour activer la commande à distance.

• Les nœuds d'écoute de n'importe quel fabricant ou fournisseur peuvent servir de relais pour étendre la portée du réseau.

• Les fonctions de la serrure seront limitées lorsqu'elle est intégrée à un contrôleur non sécurisé.

• La duplication consiste à copier des données réseau d'un premier contrôleur vers un deuxième contrôleur du réseau. Pour en savoir plus, consultez la documentation de votre contrôleur.

• Cet appareil prend en charge les systèmes antivol. Pour activer la protection antivol, il faut un contrôleur prenant cette fonction en charge. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet ou la documentation de votre contrôleur.

• Inscrire à un réseau Z-Wave

Cette serrure peut être intégrée à n'importe quel réseau Z-Wave de n'importe quel fabricant.

ARR T

Consultez le site Internet ou la documentation de votre système d'automatisation de domicile pour obtenir plus de renseignements, puis continuez.

Inscrivez votre serrure :

Sortez le pêne de la serrure et exécutez la séquence suivante :

Inscrire/
désinscrire la
serrure
Code de
programmation
à 6 chiffres
OU
La serrure
a été
inscrite/
désinscrite
La serrure n'a
pas été inscrite/

dÉsinscrite

Pour vÉrifier líinscription :

1. Retirez le couvercle des piles. Voir Remplacement des piles, page 36.
2. DÈbranchez le connecteur de piles.
3. Tout en observant le bouton Schlage intÈrieur, rebranchez le connecteur.
4. Si la serrure est inscrite, il clignote.

D...PANNAGE D...PANNAGE

PROBLÈME SONS

VOYANTS

LUMINEUX SOLUTION

J'ai oubliÉ mon code de programmation.

ó ó Pour trouver le code de programmation par dÈfaut, consultez le verso de ce guide ou le dos du boÓtier de l'alarme.

Au besoin, rÈtablissez les paramÈtres dÍusine. Voir RÈinitialisation aux paramÈtres par dÈfaut de líusine, page 44.

Je dois supprimer un code d'utilisateur dont je ne me souviens pas.

ó ó Supprimez tous les codes dÍutilisateur. Ajoutez ensuite tous les codes dÍutilisateur requis de nouveau à la serrure. Voir Programmation de líÉcran tactile, page 38.

Impossible d'ajouter un nouveau code d'utilisateur.

ó Point jaune clignotant

Vous n'avez pas appuyÉ sur 1 aprÈs Ítre passÉ en mode Programmation.

2 bips 2 rouges

Il existe dÈjà 30 codes dÍutilisateur.

Supprimez un code dÍutilisateur avant dÍen ajouter un nouveau. Voir Supprimer un code dÍutilisateur, page 39.

Le deuxiÈme code d'utilisateur entrÈ ne correspond pas au premier code d'utilisateur entrÈ.

Le nouveau code d'utilisateur correspond aux 4 à 6 premiers chiffres du code de programmation actuel.

Impossible de
supprimer un code
d'utilisateur.

6 Point jaune
clignotant

Vous n'avez pas appuyé sur 2 après être
passé en mode Programmation.

2 bips 2 rouges

Le premier code d'utilisateur entré ne
correspond à aucun code actuel.

Le deuxième code d'utilisateur entré
ne correspond pas au premier code
d'utilisateur entré.

Impossible de
modifier le code de
programmation.

6 Point jaune
clignotant

Vous n'avez pas appuyé sur 3 après être
passé en mode Programmation.

2 bips 2 rouges

Le deuxième code de programmation
entré ne correspond pas au premier code
de programmation entré.

Les 4 à 6 premiers chiffres du nouveau
code de programmation correspondent à
un code d'utilisateur existant.

Impossible de
supprimer tous les
codes d'utilisateur.

6 Point jaune
clignotant

Vous n'avez pas appuyé sur 6 après être
passé en mode Programmation.

Le deuxième code de programmation
entré n'est pas valide.

Le code utilisateur
ne déverrouille pas la
serrure.

1 bip 1 rouge Le code d'utilisateur entré n'est pas un
code d'utilisateur valide.

Impossible d'entrer
le code d'utilisateur
après avoir appuyé
sur le bouton Schlage
extérieur.

1 bip verte , puis
rouge

Le mode Vacances est activé. Désactivez
le mode Vacances. Voir Désactiver le

mode Vacances, page 39.

1 bip 1 rouge Trop de codes d'utilisateur incorrects entrés. Attendez 30 secondes et essayez de nouveau.

PROBLÈME SONS

VOYANTS

LUMINEUX SOLUTION

Le rétroéclairage ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton Schlage extérieur, et il est impossible d'entrer un code d'utilisateur.

ó Les piles sont complètement déchargées et aucune activité électronique n'est possible. Voir Remplacement des piles, page 36.

Le support de piles n'est pas branché.

Le câble qui passe dans la porte n'est pas branché. Retirez le boîtier de l'alarme et vérifiez le branchement. Pour obtenir de l'aide, consultez l'étape 7 des instructions d'installation du pêne dormant avec Écran tactile muni d'une alarme.

Après que j'ai entré un code d'utilisateur pour déverrouiller la serrure, le point jaune clignote et il y a un délai avant le déverrouillage.

Plusieurs

bips

Point jaune

extérieur

clignotant

Les piles sont faibles et doivent être remplacées. Voir Remplacement des piles, page 36.

Le bouton Schlage intérieur clignote, mais l'alarme n'émet aucun son.

ó Le bouton

Schlage

intérieur

clignote

toutes les

5 secondes

3 rouges lorsque

j'appuie sur le bouton

Schlage extérieur.

ó 3 rouges Les piles sont déchargées et doivent être
remplacées. Voir Remplacement des
piles, page 36.

Le pêne dormant

ne se verrouille pas

à nouveau lorsque

j'appuie sur le bouton

Schlage extérieur.

ó ó La fonction de verrouillage rapide n'est
pas activée. Voir Activer/désactiver le
verrouillage rapide, page 39.

Si vous ne souhaitez pas l'activer, entrez
un code d'utilisateur valide pour verrouiller
la porte.

Le pêne dormant ne

sort pas et ne rentre

pas comme prévu.

1 long

bip

1 rouge Réglez l'alignement du pêne sur le cadre
de porte. Pour obtenir de l'aide, consultez
answers.schlage.com.

Il faut deux essais pour

réussir à verrouiller ou

à déverrouiller le pêne

dormant.

ó verte L'alignement du pêne dormant sur le cadre
n'est pas optimal. Réglez la fermeture
de la porte sur le cadre. Pour obtenir de
l'aide, consultez answers.schlage.com.

L'alarme n'émet aucun

son.

ó ó Allumez l'alarme.

L'alarme sonne trop

souvent (fausses

alarmes) ou pas assez

souvent.

Alarme ó Le degré de sensibilité est trop élevé (1 ou
2) ou trop faible (4 ou 5) et doit être réglé.

Voir Réglage du degré de sensibilité,
page 41.

L'alarme de témoin

d'intégrité n'émet aucun

son.

ó ó Un délai de 60 secondes avant le
déclenchement de l'alarme vous permet

de sortir et de verrouiller la porte. Voir
Description des réglages de l'alarme,
page 40.

Le pêne fonctionnait
sans problème, mais
ce n'est plus le cas
maintenant.

ó ó Le pêne est sale. Nettoyez-le à l'aide d'un
détergent doux et d'eau tiède.

La gâche est usée. Retournez la gâche
pour assurer un bon fonctionnement
continu.

9.500

4.75

FRONT

FRONT

9.000

9.000

BEGINNING SHEET FOLDED SHEET

Additional Notes:

1. This is the next revision of 24060857.

2. Contact : Eliseo, Jose Luis <Jose.Eliseo@allegion.com>
for more information.

Revision History Revision Description:

B > Revised Artwork. Changed 1 year warranty to a 3 year warranty.

A B C D E F

050330 054550

Material

White Paper

Edited By Approved By EC Number Release Date

R. Byun M. Sasso 054550 07-14-2014

Notes

1. printed two sides

2. printed black

3. tolerance $\pm .13$

4. printed in country may vary

5. drawings not to scale

6. 48-page saddle-stitched booklet

Title

BE469 User Guide

Creation Date

04-28-14

Number

P516-939

Revision

B

Created By

M. Sasso

Activity

3899 Hancock Expwy

Security, CO 80911

Ingersoll Rand Company

Copyright © 2014 Software: InDesign CS6