



5-panel accordion fold



Quick Start Guide


**1**



Remove Piper's stand and install the provided AA batteries for backup power.  
 Piper also includes an optional wall mount.


! If you have more than one Piper, you must set them up one at a time.

**2**




Attach the power cable to the back of your Piper, then re-attach either the stand or wall mount.  
 Piper's power button is located on the back, at the bottom-right.




**3**




Download the Piper app from [getpiper.com/download](http://getpiper.com/download) and create an account when Piper's light turns blue.  
 OR  
 To add an additional Piper, open the Piper app, go to "Settings" and then select "Multi Piper Management."




**Questions?**  
 Contact Piper customer support directly.

 [help.getpiper.com](http://help.getpiper.com)  
 [support@getpiper.com](mailto:support@getpiper.com)  
 1-888-612-7688  
Available 9AM-8PM EST Monday to Friday



Guide de démarrage


**1**



Retirez le support de Piper et installez les piles AA fournies comme source d'alimentation de secours.  
 Piper comprend également une fixation murale en option.


! Si vous avez plus d'un Piper, vous devez les installer un à la fois.

**2**




Branchez le câble d'alimentation à l'arrière de votre Piper, puis réattachez soit le support ou la fixation murale.  
 Le bouton d'alimentation de Piper se trouve à l'arrière, en bas à droite.




**3**



Téléchargez l'application Piper à partir de [getpiper.com/download](http://getpiper.com/download) et créez un compte lorsque la lumière de Piper devient bleue.  
 OU  
 Pour ajouter un Piper supplémentaire, ouvrez l'application Piper, allez dans "Paramètres" puis sélectionnez "Gestion multi-Piper."



**Questions?**  
 Contactez le service à la clientèle de Piper directement.

 [help.getpiper.com](http://help.getpiper.com)  
 [support@getpiper.com](mailto:support@getpiper.com)  
 1-888-612-7688  
Disponible 9h-20h EST, du lundi au vendredi