



# 허브




## 설치하기

1. 제공된 전원 케이블을 사용하여 허브를 벽면 콘센트에 연결하세요.  
 팁: 허브는 집안의 가운데가 되는 곳에 설치할 때 가장 잘 작동합니다. 다른 무선 기기의 위나 바로 옆에 설치하지 마세요.
2. Android(7.0 이상)용 또는 iOS(11.0 이상)용 무료 SmartThings 앱을 다운로드하고 계정을 만드세요.  
 (SmartThings Classic 앱은 지원하지 않습니다.)
3. SmartThings 앱 실행 후 “디바이스 추가” 혹은 “+” 아이콘(“디바이스 추가”)을 선택하세요.



4. “SmartThings” 브랜드 > “WiFi/허브” 카테고리 > “SmartThings Hub 2018 (IM6001-V3P)”를 차례대로 선택하세요.
5. SmartThings 앱에서 화면의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

팁: 제공된 이더넷 케이블을 사용하여 허브를 유선으로 Wi-Fi 공유기에 연결할 수도 있습니다.




## "허브" 전체 초기화

새로운 네트워크 환경에 연결 하거나 네트워크 재 설정을 원할 경우 허브 초기화를 할 수 있습니다.  
초기화를 하면 모든 파일 및 연결된 디바이스를 포함한 모든 데이터가 삭제됩니다.

1. 허브에서 전원 케이블의 연결을 해제해주세요
2. 전원을 해제한 상태에서 허브 뒷면에 있는 초기화 버튼을 눌러주세요.
3. 초기화버튼을 누른 상태에서 허브의 전원 케이블을 연결해주세요
4. 30초이상 계속 초기화 상태를 눌러주세요
5. 전면의 LED의 노란색이 깜박거리다가 계속 켜지는 상태로 전환되면 버튼에서 손을 떼주세요.

\*참고: LED의 노란색이 깜박거리지 않고 계속 켜진 상태로 전환된 후 몇 초 이내에 버튼에서 손을 떼지 않으면 허브에서 초기화를 시작하지 않을 수 있습니다.



## 제품 사용하기


다양한 방법으로 허브를 활용해보세요.  
허브와 함께 동작할 센서 및 기기는 별도 구매가 필요합니다.

- 집안을 상태를 모니터링하고, 다양한 기기를 원격으로 제어해 보세요.
- 조명과 온도를 자동으로 조정하여 전기세를 절감해보세요.
- 더 편리한 생활을 위해 집안의 기기들이 자동으로 실행되도록 설정해보세요.



## Works with SmartThings

SmartThings는 조명, 카메라, 잠금 장치, 온도조절기, 센서 등과 같이 다양한 장치와 함께 사용할 수 있습니다.



스마트홈을 위한 IoT 디바이스를 구매할 때 Works with SmartThings 라벨이 붙은 제품을 찾아보세요.



## 안전 유의 사항

- 이 지침은 보관해야 하며 반드시 읽은 수 준수해야 합니다. 모든 경고에 주의를 기울이세요.
- 마른 천으로만 닦으세요.
- 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 기타 열을 발생시키는 장치(앰프 포함)와 같은 열원 근처에 제품을 설치하지 마세요.
- 제조업체에서 지정한 부품과 액세서리만 사용하세요.
- 전원 어댑터는 전원을 차단하는 역할을 하므로 전원 콘센트 근처에 허브를 설치하세요.

다음과 같은 경우에는 네트워크 케이블, 전원 어댑터, 또는 기타 연결된 주변 장치를 분리하세요.

- 전원 케이블이나 커넥터가 손상되었을 때
- 허브를 청소하려 할 때(중요 안전 지침 참조)
- 허브 혹은 연결된 케이블이 비, 물, 액체 또는 과도한 습기에 노출되었을 때
- 허브나 전원 케이블이 손상되었거나 성능이 저하되어 서비스를 받아야 할 때

## 고지 사항

이 기기를 통해 이용할 수 있는 일부 콘텐츠 및 서비스는 제3자에 속하며 저작권, 특허, 상표, 기타 지적재산권 보호 법률에 따라 보호됩니다. 이러한 콘텐츠 및 서비스는 비상업적인 개인 용도로만 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 소유자나 서비스 공급자가 허가하지 않은 방식으로 콘텐츠나 서비스를 이용할 수 없습니다. 앞서 언급한 내용 이외에, 해당 콘텐츠 소유자나 서비스 공급자가 명시적으로 승인하지 않는 한 이 기기를 통해 표시되는 모든 콘텐츠와 서비스를 어떠한 방식이나 매체로 수정, 복사, 재게시, 업로드, 게시, 전송, 번역, 판매, 파생 결과물 생성, 이용 또는 배포할 수 없습니다.

## 제품사양 및 알아보기

제품명	V3 Hub
모델명	IM6001-V3P03
KC인증번호	R-C-WHS-IM6001-V3P03
기자재 명칭	특정소출력 무선기기(무선데이터 통신시스템용 무선기기)
인증자상호	주식회사 삼진
제조사/제조국가	PT. SAMJIN / 인도네시아
제품규격	가로 127x 세로 126 X 높이 29 (mm)
제품중량	159g
무선 프로토콜	920.9/921.7/923.1MHz Z-WAVE (9.6/60/100 kbit/s)
	2.4GHz WiFi 2X2(IEEE802.11 b/g/n)
	2.4GHz Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4 standatd)
	2.4GHz BLE 4.2 (240MHz ~ 2480MHz)
동작온도	0°C ~ 40°C , (실내사용)
	10% ~ 90% (응결되지 않는 범위)
포트규격	USB 2.0, 10/100 BASE-T ETHERNET AUTO
	DC-IN 5V/2A Adapter

## 제품사양 및 인증정보



### 사용자 안내

B급 기기 (가정용 방송통신 기자재)	이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
----------------------	--

## 사용자 고지 정보

(주)삼진으로부터 승인을 받지 않은 상태에서 제품을 변경하거나 개조하면 제품을 사용할 수 있는 사용자의 권리가 무효화됩니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. SmartThings는 생명이나 재산의 피해를 보장하지않으며, 제한된 모니터링 도구로만 활용될 수 있습니다.

전원 및 통신 장애 발생시 사용이 제한될 수 있습니다.

이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성하고 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치하여 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정한 설치 상황에서 전파방해가 일어나지 않는다고 보장하지는 않습니다. 이 기기를 켜거나 끌 때 라디오나 텔레비전 신호 수신에 해로운 전파방해를 일으킨다면 다음 조치 중 하나 이상을 수행하여 전파방해를 해결하세요.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 조절하세요.
- 기기와 수신기 사이의 간격을 늘리세요.
- 수신기가 연결된 회로와는 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결하세요.
- 판매업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하세요.

## 1년 제한 보증

(주)삼진은 원 구매자가 제품을 구입한 날로부터 1년(“보증 기간”) 동안 정상적인 사용 상태에서 이 제품(“제품”)의 재료 및 제조상의 결함에 대해 보증합니다. 결함이 발생하여 보증 기간 내에 수리를 요청하는 경우 (주)삼진은 사용자로부터 제품을 수령받은 날짜로부터 30일 이내에 (삼진의 책임하에서) 수리를 요청한 사용자에게 1) 새 부품이나 교체 부품을 사용하여 결함을 무상으로 수리하거나, 2) 원 제품과 기능적으로 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다. 교체 제품이나 부품은 원 제품의 남은 보증 기간에 대해서만 보증됩니다. 제품이나 부품을 교체할 때 교체하여 받은 제품과 부품은 사용자의 재산으로 귀속되고 교체하면서 남겨진 제품이나 부품은 (주)삼진의 재산으로 귀속됩니다.

모든 보증 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

(주)삼진은 피해 가능성에 대해 사전에 인지하고 있었더라도 이 제품을 사용함으로써 발생하는 피해, 이 제품을 사용하지 못함으로써 발생하는 피해, 또는 보증 사항을 준수하지 않아 발생하는 피해에 대해 신체 상해를 제외하고 (I) 이익 손실, 대체품 조달 비용, 부수적 또는 필연적 피해, (II) 제품 구매 비용을 초과하는 모든 부대 비용에 대해 책임을 지지 않습니다. 일부 국가에서는 부수적 또는 결과적 손해를 배제하거나 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위 제한 및 배제 조항은 관련 법률 조항에 따라 적용되지 않을 수 있으나 (주)삼진은 상품성 보증, 특정 목적에 대한 적합성, 숨겨져 있거나 중대한 결함에 대한 보증을 포함하지만 이에 제한되지 않고 모든 종류의 묵시적 보증의 일부 또는 전부를 부인합니다. (주)삼진에서 법적 보증 또는 묵시적 보증을 법적으로 부인할 수 없는 경우 법률이 허용하는 한도 내에서 해당되는 모든 보증은 보증 기간 이내로 제한됩니다. 일부 국가에서는 묵시적 보증의 지속 기간을 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위 제한 사항이 적용되지 않을 수 있습니다.

※ 다음의 경우에는 무상 서비스를 받으실 수 없습니다.

- 소비자 과실로 고장 난 경우
  - 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
  - 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
  - 당사에서 미지정된 소모품, 액세서리 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 충전기, 배터리, 헤드셋, 커버류 등)
  - 사용 설명서의 “주의 사항”을 지키지 않아 고장이 발생한 경우
- 그 밖의 경우
  - 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의해 고장이 발생한 경우
  - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 헤드셋, 메모리, 케이블/부착물 등)
  - 제품 보증기간 이내 부품의 고장이 발생하더라도 소비자 과실이 함께 발견된 경우

※아래와 같은 경우 서비스가 거부될 수 있습니다.

- 임의로 개조, 변조, 복제하거나 사제(모조)부품을 사용한 경우
- 소비자가 회수해 간 미반납 부품으로 재수리를 요구하는 경우
- 동일 제품을 반복해서 수리 요구하는 경우 등 수리 외 다른 목적의 수리 요구로 추정되는 경우
- 구입(또는 A/S) 당시 부품이 아닌 다른 부품으로 교체된 상태인 경우

## ※제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 포엠아이 고객 센터 : 1522-5110

※ 주의사항

- 출장 수리를 지원하지 않습니다.
- 국내 정식 수입 판매된 제품에 대해 서비스 됩니다.